



Konfigurationshandbuch

Hypercharger HYC50 / HYC200 / HYC400 (50kW – 400kW) Ultraschnellladesystem für Elektrofahrzeuge

für die SW-Versionen 2.1.0



michael.steiner@bkw.ch

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch in Auszügen, ist nur mit Genehmigung von Alpitronic GmbH zulässig.



Diese Seite wurde absichtlich freigelassen.

michael.steiner@bkw.ch

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch in Auszügen, ist nur mit Genehmigung von Alpitronic GmbH zulässig.



Konfigurationshandbuch

Version

Version 1-2 des Konfigurationshandbuchs, 26.03.2024

Deutsche Übersetzung der englischen Originalausgabe © 2024 Alpitronic GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch teilweise, ist nur mit Genehmigung von Alpitronic GmbH zulässig. Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung Änderungen erfahren.

Auch wenn die Inhalte dieses Dokuments sorgfältig auf ihre Fehlerfreiheit geprüft wurden, können Fehler nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Wenn Sie einen Fehler feststellen sollten, teilen Sie uns dies bitte unter support@hypercharger.it mit.

Hersteller

Alpitronic GmbH Via di Mezzo ai Piani, 33 39100 Bozen (BZ) ITALIEN Tel.: +39 0471 1961 000 Fax: +39 0471 1961 451 Homepage: <u>http://www.hypercharger.it</u> E-Mail: <u>info@hypercharger.it</u>

Service

Alpitronic GmbH Via di Mezzo ai Piani, 33 39100 Bozen (BZ) ITALIEN Tel.: +39 0471 1961 333 Fax: +39 0471 1961 451 Homepage: <u>http://www.hypercharger.it</u> E-Mail: <u>support@hypercharger.it</u>



Hinweis

Bitte beachten Sie, dass alle Garantieansprüche bei Nichteinhaltung der Betriebsanweisungen erlöschen.



Sollten Änderungen am Gerät vorgenommen werden, die nicht in der Dokumentation des Original-Herstellers Alpitronic GmbH aufgeführt sind oder nicht von Alpitronic GmbH genehmigt wurden, ist Alpitronic GmbH nicht mehr als Hersteller der Schaltgerätekombination zu betrachten, sondern die Person, die die Änderungen vorgenommen hat.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben werden regelmäßig und ohne Benachrichtigung des Kunden aktualisiert.



Um sicherzustellen, dass Ihnen immer die aktuellsten Informationen zur Verfügung stehen, möchten wir Sie bitten, sich auf unserer Hyperdoc-Dokumenten-Plattform unter dem folgenden Link zu registrieren:

https://account.hypercharger.it/register

1 Allgemeine Informationen



Inhaltsverzeichnis

1.1. Sicherheitshinweise. 7 1.2. Verwendungszweck 7 1.3. Benutzer. 7 1.3. Anforderungen an den Charge Point Operator CPO 7 1.3.2. Anforderungen für Einbau, Inbetriebnahme und Instandhaltung. 8 1.4. Referenz zum Installations- und Instandhaltungshandbuch. 8 2. Anschluss an die Ladestation 9 9 2.1. Lokaler Zugriff auf die Ladestation 9 2.1. Angasung der Netzwerkeinstellungen 10 2.2. Fernzugriff auf die Ladestation 14 3.3. Zugangsdaten 15 3.Web interface configuration (Webinterface-Konfiguration) 16 3.1. Network Configuration (Retzwerk-Konfiguration) 18 3.1.1. Von der Ladestation verwendete (blockierte) IP-Adressen 19 3.1.2. SIM Configuration (APN-Konfiguration) 20 3.1.2.1. Signal 20 3.1.2.2. APN Configuration (APN-Konfiguration) 22 3.1.2.3. Provider Selection (Provider-Auswahl) 23 3.1.4. Default Modem (Standard-Modem) 26	1. Allge	1. Allgemeine Informationen7			
1.2. Verwendungszweck / 1.3. Benutzer. / 1.3. Anforderungen an den Charge Point Operator CPO / 1.3.2. Anforderungen für Einbau, Inbetriebnahme und Instandhaltung. 8 1.4. Referenz zum Installations- und Instandhaltungshandbuch 8 2. Anschluss an die Ladestation 9 2.1. Lokaler Zugriff auf die Ladestation 9 2.1. Lokaler Zugriff auf die Ladestation 14 2.3. Zugangsdaten 14 2.3. Zugangsdaten 15 3.Web interface configuration (Webinterface-Konfiguration) 16 3.1. Network Configuration (Netzwerk-Konfiguration) 17 3.1.1. Ethernet Configuration (Ethernet-Konfiguration) 18 3.1.1.1. Von der Ladestation verwendete (blockierte) IP-Adressen 19 3.1.2. SIM Configuration (SIM-Konfiguration) 20 3.1.2.1. Signal 20 3.1.2.2. APN Configuration (APN-Konfiguration) 22 3.1.2.3. Provider Selection (Provider-Auswahl) 23 3.1.2.4. Default Modem (Standard-Modem) 26 3.1.2.5. DNS 27 3.1.3. Open VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration) 28 3.2.4. Preferred Network (Bevorzuges Netzwerk) 29 </td <td>1.1.</td> <td>Sicher</td> <td>neitshinweise</td> <td></td>	1.1.	Sicher	neitshinweise		
1.3.1. Anforderungen an den Charge Point Operator CPO 7 1.3.2. Anforderungen für Einbau, Inbetriebnahme und Instandhaltung. 8 1.4. Referenz zum Installations- und Instandhaltungshandbuch. 8 2. Anschluss an die Ladestation 9 2.1. Lokaler Zugriff auf die Ladestation 9 2.1. Anpassung der Netzwerkeinstellungen 10 2.2. Fernzugriff auf die Ladestation 14 2.3. Zugangsdaten 15 3.Web interface configuration (Webinterface-Konfiguration) 16 3.1. Network Configuration (Netzwerk-Konfiguration) 17 3.1.1. Ethernet Configuration (Ethernet-Konfiguration) 18 3.1.1.1. Von der Ladestation verwendete (blockierte) IP-Adressen 19 3.1.2. SIM Configuration (APN-Konfiguration) 20 3.1.2.1. Signal 20 3.1.2.2. APN Configuration (APN-Konfiguration) 22 3.1.2.3. Provider Selection (Provider-Auswahl) 23 3.1.2.4. Default Modem (Standard-Modem) 26 3.1.2.5. DNS 27 3.1.3. Open VPN Configuration (Offene	1.2. 1.3	Verwer	ndungszweck er		
1.3.2. Anforderungen für Einbau, Inbetriebnahme und Instandhaltung. 8 1.4. Referenz zum Installations- und Instandhaltungshandbuch. 8 2. Anschluss an die Ladestation 9 2.1. Lokaler Zugriff auf die Ladestation 9 2.1. Anpassung der Netzwerkeinstellungen 10 2.2. Fernzugriff auf die Ladestation 14 2.3. Zugangsdaten 15 3.4. Network Configuration (Webinterface-Konfiguration) 16 3.1. Ethernet Configuration (Netzwerk-Konfiguration) 17 3.1.1. Ethernet Configuration (Ethernet-Konfiguration) 18 3.1.1.1. Von der Ladestation verwendete (blockierte) IP-Adressen 19 3.1.2. SIM Configuration (SIM-Konfiguration) 20 3.1.2.1. Signal 20 3.1.2.2. APN Configuration (APN-Konfiguration) 22 3.1.2.3. Provider Selection (Provider-Auswahl) 23 3.1.2.4. Default Modem (Standard-Modem) 23 3.1.2.5. DNS 27 3.1.3. Open VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration) 28 3.1.4. Preferred Net	1.3	1 An	forderungen an den Charge Point Operator CPO	7	
1.4. Referenz zum Installations- und Instandhaltungshandbuch. 8 2. Anschluss an die Ladestation 9 2.1. Lokaler Zugriff auf die Ladestation 9 2.1.1. Anpassung der Netzwerkeinstellungen 10 2.2. Fernzugriff auf die Ladestation 14 2.3. Zugangsdaten 14 2.3. Zugangsdaten 15 3. Web interface configuration (Webinterface-Konfiguration) 16 3.1. Network Configuration (Netzwerk-Konfiguration) 17 3.1.1. Ethernet Configuration (Ethernet-Konfiguration) 18 3.1.1.1. Von der Ladestation verwendete (blockierte) IP-Adressen 19 3.1.2. SIM Configuration (SIM-Konfiguration) 20 3.1.2.1. Signal 20 3.1.2.2. APN Configuration (Provider-Auswahl) 23 3.1.2.3. Provider Selection (Provider-Auswahl) 23 3.1.2.4. Default Modem (Standard-Modem) 26 3.1.2.5. DNS 27 3.1.3. Open VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration) 28 3.1.4. Preferred Network (Bevorzugtes Netzwerk) 29 3.2.1. Processes View (Prozessansicht) 31 3.2.2. Stop Button (Stopp-Taste) 32 3.2.3. Connectors (Anschlüsse) 33 <	1.3.2	2. An	forderungen für Einbau, Inbetriebnahme und Instandhaltung	8	
2. Anschluss an die Ladestation 9 2.1. Lokaler Zugriff auf die Ladestation 9 2.1.1. Anpassung der Netzwerkeinstellungen 10 2.2. Fernzugriff auf die Ladestation 14 2.3. Zugangsdaten 15 3. Web interface configuration (Webinterface-Konfiguration) 16 3.1. Network Configuration (Netzwerk-Konfiguration) 17 3.1.1. Ethernet Configuration (Ethernet-Konfiguration) 18 3.1.1.1. Von der Ladestation verwendete (blockierte) IP-Adressen 19 3.1.2. SIM Configuration (SIM-Konfiguration) 20 3.1.2.1. Signal 20 3.1.2.2. APN Configuration (Provider-Auswahl) 23 3.1.2.4. Default Modem (Standard-Modem) 26 3.1.2.5. DNS 27 3.1.3. Open VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration) 28 3.1.4. Preferred Network (Bevorzugtes Netzwerk) 29 3.1.2.1. Processes View (Prozessansicht) 31 3.2.2. Stop Button (Stop-Taste) 32 3.2.3. Stack Status 33 3.2.4. Connectors (Anschlüsse) 34 3.2.5. Load Management (Lastmanagement) 35 3.2.6. Software Version (Softwareversion) 36 <td< td=""><td>1.4.</td><td>Refere</td><td>nz zum Installations- und Instandhaltungshandbuch</td><td> 8</td></td<>	1.4.	Refere	nz zum Installations- und Instandhaltungshandbuch	8	
2.1. Lokaler Zugriff auf die Ladestation 9 2.1.1. Anpassung der Netzwerkeinstellungen 10 2.2. Fernzugriff auf die Ladestation 14 2.3. Zugangsdaten 15 3. Web interface configuration (Webinterface-Konfiguration) 16 3.1. Network Configuration (Netzwerk-Konfiguration) 17 3.1.1. Ethernet Configuration (Ethernet-Konfiguration) 18 3.1.1.1. Von der Ladestation verwendete (blockierte) IP-Adressen 19 3.1.2. SIM Configuration (APN-Konfiguration) 20 3.1.2.1. Signal 20 3.1.2.2. APN Configuration (APN-Konfiguration) 22 3.1.2.3. Provider Selection (Provider-Auswahl) 23 3.1.2.4. Default Modem (Standard-Modem) 26 3.1.2.5. DNS 27 3.1.3. Open VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration) 28 3.1.4. Preferred Network (Bevorzugtes Netzwerk) 29 3.2.1. Processes View (Prozessansicht) 31 3.2.2. Stop Button (Stopp-Taste) 33 3.2.4. Connectors (Anschlüsse) 34	2. Ans	chluss a	an die Ladestation	9	
2.1.1. Anpassung der Netzwerkeinstellungen 10 2.2. Fernzugriff auf die Ladestation 14 2.3. Zugangsdaten 15 3. Web interface configuration (Webinterface-Konfiguration) 16 3.1. Network Configuration (Netzwerk-Konfiguration) 17 3.1.1. Ethernet Configuration (Ethernet-Konfiguration) 18 3.1.1. Ethernet Configuration (SIM-Konfiguration) 20 3.1.2. SIM Configuration (SIM-Konfiguration) 20 3.1.2.1. Signal 20 3.1.2.2. APN Configuration (APN-Konfiguration) 22 3.1.2.3. Provider Selection (Provider-Auswahl) 23 3.1.2.4. Default Modem (Standard-Modem) 26 3.1.2.5. DNS 27 3.1.3. Open VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration) 28 3.1.4. Preferred Network (Bevorzugtes Netzwerk) 29 3.2.1. Processes View (Prozessansicht) 31 3.2.2. Stop Button (Stopp-Taste) 32 3.2.3. Statk Status 33 3.2.4. Connectors (Anschlüsse) 34	2.1.	Lokale	Zugriff auf die Ladestation	9	
2.2. Fernzugriff auf die Ladestation 14 2.3. Zugangsdaten 15 3. Web interface configuration (Webinterface-Konfiguration) 16 3.1. Network Configuration (Netzwerk-Konfiguration) 17 3.1.1. Ethernet Configuration (Ethernet-Konfiguration) 18 3.1.1. Ethernet Configuration (SIM-Konfiguration) 20 3.1.2. SIM Configuration (SIM-Konfiguration) 20 3.1.2.1. Signal 20 3.1.2.2. APN Configuration (APN-Konfiguration) 22 3.1.2.3. Provider Selection (Provider-Auswahl) 23 3.1.2.4. Default Modem (Standard-Modem) 26 3.1.2.5. DNS 27 3.1.3. Open VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration) 28 3.1.4. Preferred Network (Bevorzugtes Netzwerk) 29 3.2.1. Processes View (Prozessansicht) 31 3.2.2.3. Stack Status 33 3.2.4. Connectors (Anschlüsse) 34 3.2.5. Load Management (Lastmanagement) 35 3.2.6. Software Version (Softwareversion) 36	2.1.	1. An	passung der Netzwerkeinstellungen	10	
3. Web interface configuration (Webinterface-Konfiguration) 16 3.1. Network Configuration (Netzwerk-Konfiguration) 17 3.1.1. Ethernet Configuration (Ethernet-Konfiguration) 18 3.1.1. Von der Ladestation verwendete (blockierte) IP-Adressen 19 3.1.2. SIM Configuration (SIM-Konfiguration) 20 3.1.2.1. Signal 20 3.1.2.2. APN Configuration (APN-Konfiguration) 22 3.1.2.4. Default Modem (Standard-Modem) 26 3.1.2.5. DNS 27 3.1.3. Open VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration) 28 3.1.4. Preferred Network (Bevorzugtes Netzwerk) 29 3.2.1. Processes View (Prozessansicht) 31 3.2.2. Stop Button (Stopp-Taste) 32 3.2.4. Connectors (Anschlüsse) 33 3.2.4. Connectors (Anschlüsse) 34 3.2.5. Load Management (Lastmanagement) 35 3.2.6. Software Version (Softwareversion) 36 3.3.1. OCPP File (OCPP-Konfiguration) 38 3.3.2. BOOT.INI File (BOOT.INI-Datei) 41 3.3.2.1. chargeBoxSerialNumber 42 3.3.2.3. chargePointModel 42 3.3.2.4. chargePointModel 43	2.2. 2.3.	Fernzu Zugang	griff auf die Ladestation gsdaten	14 15	
3.1. Network Configuration (Netzwerk-Konfiguration) 17 3.1.1. Ethernet Configuration (Ethernet-Konfiguration) 18 3.1.1. Von der Ladestation verwendete (blockierte) IP-Adressen 19 3.1.2. SIM Configuration (SIM-Konfiguration) 20 3.1.2.1. Signal 20 3.1.2.2. APN Configuration (APN-Konfiguration) 22 3.1.2.3. Provider Selection (Provider-Auswahl) 23 3.1.2.4. Default Modem (Standard-Modem) 26 3.1.2.5. DNS 27 3.1.3. Open VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration) 28 3.1.4. Preferred Network (Bevorzugtes Netzwerk) 29 3.2. HyperCharger Status (Hypercharger-Status) 30 3.2.1. Processes View (Prozessansicht) 31 3.2.2. Stock Status 33 3.2.4. Connectors (Anschlüsse) 34 3.2.5. Load Management (Lastmanagement) 35 3.2.6. Software Version (Softwareversion) 36 3.2.7. Logs (Protokolle) 37 3.3.1. OCPP Configuration (OCPP-Konfiguration) 38 <td>3. Web</td> <td>o interfa</td> <td>ce configuration (Webinterface-Konfiguration)</td> <td>16</td>	3. Web	o interfa	ce configuration (Webinterface-Konfiguration)	16	
3.1.1. Ethernet Configuration (Ethernet-Konfiguration) 18 3.1.1. Von der Ladestation verwendete (blockierte) IP-Adressen 19 3.1.2. SIM Configuration (SIM-Konfiguration) 20 3.1.2.1. Signal 20 3.1.2.2. APN Configuration (APN-Konfiguration) 22 3.1.2.3. Provider Selection (Provider-Auswahl) 23 3.1.2.4. Default Modem (Standard-Modem) 26 3.1.2.5. DNS 27 3.1.3. Open VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration) 28 3.1.4. Preferred Network (Bevorzugtes Netzwerk) 29 3.2. HyperCharger Status (Hypercharger-Status) 30 3.2.1. Processes View (Prozessansicht) 31 3.2.2. Stop Button (Stopp-Taste) 32 3.2.3. Stack Status 33 3.2.4. Connectors (Anschlüsse) 34 3.2.5. Load Management (Lastmanagement) 35 3.2.6. Software Version (Softwareversion) 36 3.2.7. Logs (Protokolle) 37 3.3.1. OCPP File (OCPP-Konfiguration) 38 3.3.2. BOOT.INI File (BOOT.INI-Datei) 38 3.3.2. chargePointModel 42 3.3.2.1. chargeBoxSerialNumber 43 3.3.2.2. chargePointModel	3.1.	Networ	k Configuration (Netzwerk-Konfiguration)	17	
3.1.1.1. Von der Ladestation verwendete (blockierte) IP-Adressen	3.1.	1. Etl	nernet Configuration (Ethernet-Konfiguration)	18	
3.1.2. SIM Configuration (SIM-Konfiguration) 20 3.1.2.1. Signal 20 3.1.2.2. APN Configuration (APN-Konfiguration) 22 3.1.2.3. Provider Selection (Provider-Auswahl) 23 3.1.2.4. Default Modem (Standard-Modem) 26 3.1.2.5. DNS 27 3.1.3. Open VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration) 28 3.1.4. Preferred Network (Bevorzugtes Netzwerk) 29 3.2. HyperCharger Status (Hypercharger-Status) 30 3.2.1. Processes View (Prozessansich) 31 3.2.2. Stop Button (Stopp-Taste) 32 3.2.3. Stack Status 33 3.2.4. Connectors (Anschlüsse) 34 3.2.5. Load Management (Lastmanagement) 35 3.2.6. Software Version (Softwareversion) 36 3.2.7. Logs (Protokolle) 37 3.3.0 OCPP Configuration (OCPP-Konfiguration) 38 3.3.1. OCPP -Konfiguration (OCPP-Konfiguration) 38 3.3.2. BOOT.INI File (BOOT.INI-Datei) 41 3.3.2.1. <	3.	1.1.1.	Von der Ladestation verwendete (blockierte) IP-Adressen	19	
3.1.2.1. Signal. 20 3.1.2.2. APN Configuration (APN-Konfiguration) 22 3.1.2.3. Provider Selection (Provider-Auswahl) 23 3.1.2.4. Default Modem (Standard-Modem) 26 3.1.2.5. DNS 27 3.1.3. Open VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration) 28 3.1.4. Preferred Network (Bevorzugtes Netzwerk) 29 3.2. HyperCharger Status (Hypercharger-Status) 30 3.2.1. Processes View (Prozessansicht) 31 3.2.2. Stop Button (Stopp-Taste) 32 3.2.3. Stack Status 33 3.2.4. Connectors (Anschlüsse) 34 3.2.5. Load Management (Lastmanagement) 35 3.2.6. Software Version (Softwareversion) 36 3.2.7. Logs (Protokolle) 37 3.3.1. OCPP Configuration (OCPP-Konfiguration) 38 3.3.2. BOOT.INI File (BOOT.INI-Datei) 41 3.3.2.1. chargePointModel 42 3.3.2.4. chargePointModel 42 3.3.2.4. chargePointVendor 43	3.1.2	2. SI	M Configuration (SIM-Konfiguration)	20	
3.1.2.2. APN Configuration (APN-Konfiguration). 22 3.1.2.3. Provider Selection (Provider-Auswahl) 23 3.1.2.4. Default Modem (Standard-Modem) 26 3.1.2.5. DNS 27 3.1.3. Open VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration) 28 3.1.4. Preferred Network (Bevorzugtes Netzwerk) 29 3.2. HyperCharger Status (Hypercharger-Status) 30 3.2.1. Processes View (Prozessansicht) 31 3.2.2. Stop Button (Stopp-Taste) 32 3.2.3. Stack Status 33 3.2.4. Connectors (Anschlüsse) 34 3.2.5. Load Management (Lastmanagement) 35 3.2.6. Software Version (Softwareversion) 36 3.2.7. Logs (Protokolle) 37 3.3.1. OCPP Configuration (OCPP-Konfiguration) 38 3.3.2. BOOT.INI File (BOOT.INI-Datei) 38 3.3.2.1. chargePointSerialNumber 42 3.3.2.2. chargePointSerialNumber 43 3.3.2.4. chargePointSerialNumber 43 3.3.2.5. firm	3.	1.2.1.	Signal	20	
3.1.2.4. Default Modern (Standard-Modern) 26 3.1.2.5. DNS 27 3.1.3. Open VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration) 28 3.1.4. Preferred Network (Bevorzugtes Netzwerk) 29 3.2. HyperCharger Status (Hypercharger-Status) 30 3.2.1. Processes View (Prozessansicht) 31 3.2.2. Stop Button (Stopp-Taste) 32 3.2.3. Stack Status 33 3.2.4. Connectors (Anschlüsse) 34 3.2.5. Load Management (Lastmanagement) 35 3.2.6. Software Version (Softwareversion) 36 3.2.7. Logs (Protokolle) 37 3.2.8. IMD 37 3.3.1. OCPP Configuration (OCPP-Konfiguration) 38 3.3.1. OCPP File (OCPP-Datei) 38 3.3.2. BOOT.INI File (BOOT.INI-Datei) 41 3.3.2.1. chargePointModel 42 3.3.2.2. chargePointSerialNumber 42 3.3.2.4. chargePointSerialNumber 43 3.3.2.5. firmwareVersion 43	3. 3	1.2.2.	APN Configuration (APN-Konfiguration) Provider Selection (Provider-Auswahl)	22	
3.1.2.5. DNS 27 3.1.3. Open VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration) 28 3.1.4. Preferred Network (Bevorzugtes Netzwerk) 29 3.2. HyperCharger Status (Hypercharger-Status) 30 3.2.1. Processes View (Prozessansicht) 31 3.2.2. Stop Button (Stopp-Taste) 32 3.2.3. Stack Status 33 3.2.4. Connectors (Anschlüsse) 34 3.2.5. Load Management (Lastmanagement) 35 3.2.6. Software Version (Softwareversion) 36 3.2.7. Logs (Protokolle) 37 3.3. OCPP Configuration (OCPP-Konfiguration) 38 3.3.1. OCPP File (OCPP-Datei) 38 3.3.2. BOOT.INI File (BOOT.INI-Datei) 41 3.3.2.1. chargePointModel 42 3.3.2.2. chargePointModel 42 3.3.2.3. chargePointSerialNumber 43 3.3.2.4. chargePointVendor 43 3.3.2.5. firmwareVersion 43 3.3.2.6. iccid 43 <td>3.</td> <td>1.2.4.</td> <td>Default Modem (Standard-Modem)</td> <td></td>	3.	1.2.4.	Default Modem (Standard-Modem)		
3.1.3. Open VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration) 28 3.1.4. Preferred Network (Bevorzugtes Netzwerk) 29 3.2. HyperCharger Status (Hypercharger-Status) 30 3.2.1. Processes View (Prozessansicht) 31 3.2.2. Stop Button (Stopp-Taste) 32 3.2.3. Stack Status 33 3.2.4. Connectors (Anschlüsse) 34 3.2.5. Load Management (Lastmanagement) 35 3.2.6. Software Version (Softwareversion) 36 3.2.7. Logs (Protokolle) 37 3.3. OCPP Configuration (OCPP-Konfiguration) 38 3.3.1. OCPP File (OCPP-Datei) 38 3.3.2. BOOT.INI File (BOOT.INI-Datei) 41 3.3.2.1. chargePointModel 42 3.3.2.3. chargePointModel 42 3.3.2.4. chargePointVendor 43 3.3.2.5. firmwareVersion 43 3.3.2.6. iccid 43 3.3.2.7. imsi 43	3.	1.2.5.	DNS	27	
3.2. HyperCharger Status (Hypercharger-Status) 30 3.2.1. Processes View (Prozessansicht) 31 3.2.2. Stop Button (Stopp-Taste) 32 3.2.3. Stack Status 33 3.2.4. Connectors (Anschlüsse) 34 3.2.5. Load Management (Lastmanagement) 35 3.2.6. Software Version (Softwareversion) 36 3.2.7. Logs (Protokolle) 37 3.3. OCPP Configuration (OCPP-Konfiguration) 38 3.3.1. OCPP File (OCPP-Datei) 38 3.3.2. BOOT.INI File (BOOT.INI-Datei) 41 3.3.2.1. chargeBoxSerialNumber 42 3.3.2.3. chargePointModel 42 3.3.2.4. chargePointVendor 43 3.3.2.5. firmwareVersion 43 3.3.2.6. iccid 43	3.1.3 3.1.4	3. Op 4. Pr	en VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration) eferred Network (Bevorzugtes Netzwerk)	28 29	
3.2.1. Processes View (Prozessansicht) 31 3.2.2. Stop Button (Stopp-Taste) 32 3.2.3. Stack Status 33 3.2.4. Connectors (Anschlüsse) 34 3.2.5. Load Management (Lastmanagement) 35 3.2.6. Software Version (Softwareversion) 36 3.2.7. Logs (Protokolle) 37 3.2.8. IMD 37 3.3. OCPP Configuration (OCPP-Konfiguration) 38 3.3.1. OCPP File (OCPP-Datei) 38 3.3.2. BOOT.INI File (BOOT.INI-Datei) 41 3.3.2.1. chargeBoxSerialNumber 42 3.3.2.3. chargePointSerialNumber 43 3.3.2.4. chargePointVendor 43 3.3.2.5. firmwareVersion 43 3.3.2.6. iccid 43 3.3.2.7. imsi 43	3.2.	HyperC	Charger Status (Hypercharger-Status)	30	
3.2.2. Stop Button (Stopp-Taste)	3.2.	1. Pr	ocesses View (Prozessansicht)	31	
3.2.3.Stack Status3.2.4.Connectors (Anschlüsse)3.2.5.Load Management (Lastmanagement)3.2.6.Software Version (Softwareversion)3.2.7.Logs (Protokolle)3.7.3.2.8.IMD373.3.OCPP Configuration (OCPP-Konfiguration)383.3.1.OCPP File (OCPP-Datei)3.3.2.BOOT.INI File (BOOT.INI-Datei)3.3.2.1.chargeBoxSerialNumber413.3.2.2.chargePointModel3.3.2.4.chargePointSerialNumber433.3.2.5.firmwareVersion433.3.2.6.iccid433.3.2.7.imsi43	3.2.	2. Sto 2 Sto	op Button (Stopp-Taste)	32	
3.2.5. Load Management (Lastmanagement) 35 3.2.6. Software Version (Softwareversion) 36 3.2.7. Logs (Protokolle) 37 3.2.8. IMD 37 3.3. OCPP Configuration (OCPP-Konfiguration) 38 3.3.1. OCPP File (OCPP-Datei) 38 3.3.2. BOOT.INI File (BOOT.INI-Datei) 41 3.3.2.1. chargeBoxSerialNumber 42 3.3.2.2. chargePointModel 42 3.3.2.3. chargePointSerialNumber 43 3.3.2.4. chargePointVendor 43 3.3.2.5. firmwareVersion 43 3.3.2.6. iccid 43 3.3.2.7. imsi 43	3.2.4 3.2.4	3. 36 4. Co	nnectors (Anschlüsse)		
3.2.6.Software Version (Softwareversion)363.2.7.Logs (Protokolle)373.2.8.IMD373.3.OCPP Configuration (OCPP-Konfiguration)383.3.1.OCPP File (OCPP-Datei)383.3.2.BOOT.INI File (BOOT.INI-Datei)413.3.2.1.chargeBoxSerialNumber423.3.2.2.chargePointModel423.3.2.3.chargePointSerialNumber433.3.2.4.chargePointVendor433.3.2.5.firmwareVersion433.3.2.7.imsi43	3.2.	5. Lo	ad Management (Lastmanagement)	35	
3.2.7.Logs (Protokolle)373.2.8.IMD373.3.OCPP Configuration (OCPP-Konfiguration)383.3.1.OCPP File (OCPP-Datei)383.3.2.BOOT.INI File (BOOT.INI-Datei)413.3.2.1.chargeBoxSerialNumber423.3.2.2.chargePointModel423.3.2.3.chargePointSerialNumber433.3.2.4.chargePointVendor433.3.2.5.firmwareVersion433.3.2.6.iccid433.3.2.7.imsi43	3.2.	6. Sc	ftware Version (Softwareversion)	36	
3.2.6. IMD 37 3.3. OCPP Configuration (OCPP-Konfiguration) 38 3.3.1. OCPP File (OCPP-Datei) 38 3.3.2. BOOT.INI File (BOOT.INI-Datei) 41 3.3.2.1. chargeBoxSerialNumber 42 3.3.2.2. chargePointModel 42 3.3.2.3. chargePointSerialNumber 43 3.3.2.4. chargePointVendor 43 3.3.2.5. firmwareVersion 43 3.3.2.6. iccid. 43 3.3.2.7. imsi 43	3.2.	7. Lo	gs (Protokolle)	37	
3.3.1. OCPP Configuration (OCPP-Romiguration) 38 3.3.1. OCPP File (OCPP-Datei) 38 3.3.2. BOOT.INI File (BOOT.INI-Datei) 41 3.3.2.1. chargeBoxSerialNumber 42 3.3.2.2. chargePointModel 42 3.3.2.3. chargePointSerialNumber 43 3.3.2.4. chargePointVendor 43 3.3.2.5. firmwareVersion 43 3.3.2.6. iccid 43 3.3.2.7. imsi 43	ی.z.c		D	،دی دو	
3.3.1.OCFF File (OCFF-Date)363.3.2.BOOT.INI File (BOOT.INI-Datei)413.3.2.1.chargeBoxSerialNumber423.3.2.2.chargePointModel423.3.2.3.chargePointSerialNumber433.3.2.4.chargePointVendor433.3.2.5.firmwareVersion433.3.2.6.iccid433.3.2.7.imsi43	ວ.ວ. ວວ			30 20	
3.3.2.1. chargeBoxSerialNumber 42 3.3.2.2. chargePointModel 42 3.3.2.3. chargePointSerialNumber 43 3.3.2.4. chargePointVendor 43 3.3.2.5. firmwareVersion 43 3.3.2.6. iccid. 43 3.3.2.7. imsi 43	3.3. 3.3.	1. OC 2. BC	OT.INI File (BOOT.INI-Datei)		
3.3.2.2. chargePointModel 42 3.3.2.3. chargePointSerialNumber 43 3.3.2.4. chargePointVendor 43 3.3.2.5. firmwareVersion 43 3.3.2.6. iccid. 43 3.3.2.7. imsi 43	3.	3.2.1.	chargeBoxSerialNumber	42	
3.3.2.3. chargePointSerialNumber	3.	3.2.2.	chargePointModel	42	
3.3.2.4. chargePointVendor 43 3.3.2.5. firmwareVersion 43 3.3.2.6. iccid. 43 3.3.2.7. imsi 43	3.	3.2.3.	chargePointSerialNumber	43	
3.3.2.5. infinware version 43 3.3.2.6. iccid	3.	3.2.4.	chargePointVendor	43	
3.3.2.7. imsimichael.steinen@bkw.ch	ა. ვ	3.∠.5. 3.2.6	inniwareversion	43 ፈጓ	
	3.	3.2.7.	imsimichael.steiner@bkw.ch		

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch in Auszügen, ist nur mit Genehmigung von Alpitronic GmbH zulässig.



1 Allgemeine Informationen

3.3.2.8. 3.3.2.9.	meterSerialNumber meterTvpe	44 44		
3.4. Gene	eral Settings (Allgemeine Einstellungen)	45		
3.4.1. 8 3.4.2. F 3.4.3. V 3.4.4. 0	System Settings (Systemeinstellungen) Power (Leistung) White List NFC (NFC-Whitelist) GUI			
3.4.4.1. 3.4.4.2. 3.4.4.3.	GUI Configuration (GUI-Konfiguration) UI customization (Kundenspezifische UI-Anpassung) Slide Show (Diashow)	50 53 56		
3.4.5. (3.4.6. (3.4.7. (3.4.8. (3.4.9. (CreditCard Terminal (Kreditkartenterminal) Giro-e Configure Stacks (Stacks konfigurieren) Software-Update (Software-Aktualisierung) Software RollBack (Software-Rollback)			
3.5. Pass 3.6. Rese 3.7. Over	word Configuration (Passwort-Konfiguration) t Hypercharger (Zurücksetzen des Hyperchargers) view of connectors (Übersicht über die Anschlüsse)	67 68 69		
4. OCPP-Pa 5. Abbildung 6. Tabellenv	. OCPP-Parameter, die das UI-Verhalten betreffen71 5. Abbildungsverzeichnis			

1 Allgemeine Informationen



1. Allgemeine Informationen

1.1. Sicherheitshinweise

Es sind keine spezifischen Sicherheitshinweise erforderlich.

1.2. Verwendungszweck

Das Hypercharger-Ultraschnellladesystem für Elektrofahrzeuge ist in Innen- und Außenbereichen für ultraschnelle Ladevorgänge für Elektrofahrzeuge einsetzbar.

Achtung

Die Ladestation ist für eine stationäre Installation in einer Umgebung mit Verschmutzungsgrad Klasse 3 ausgelegt.

Für den Anschluss zwischen der Ladestation (Electric Vehicle Supply Equipment - EVSE) und dem Elektrofahrzeug (Electric vehicle - EV) sind über die mit dem Hypercharger gelieferten hinaus keine zusätzlichen Kabel erforderlich. Ein Ladekabel darf nicht verändert werden, um die Kabelreichweite zu vergrößern oder aufzuteilen.



Es dürfen keine Adapter eingesetzt werden, die nicht vom Fahrzeughersteller zugelassen sind.

Die Nutzung von Y-Kabeln oder ähnlichen Vorrichtungen ist nicht zulässig.

Es dürfen keine Kabelverlängerungen eingesetzt werden.

Nationale Anwendungsrichtlinien und -spezifikationen für Ladestationen sind zu berücksichtigen.

1.3. Benutzer

Dieses Handbuch richtet sich an den Charge Point Operator (CPO - Betreiber der Ladestation) für einen vorschriftsmäßigen Betrieb der Ladestation und an die Installationsund Instandhaltungstechniker im Hinblick auf Einbau, Inbetriebnahme und Instandhaltung.

1.3.1. Anforderungen an den Charge Point Operator CPO

Der Charge Point Operator, CPO, ist verpflichtet, den Betrieb der Ladestation nur Personen mit entsprechenden Grundkenntnissen in elektrischen Hochleistungssystemen und Elektrofahrzeugen und nachgewiesenen Kenntnissen dieser Original-Betriebsanleitung zu übertragen. Die folgenden Anforderungen gelten für den Einbau, die Inbetriebnahme und die Instandhaltung.



1.3.2. Anforderungen für Einbau, Inbetriebnahme und Instandhaltung

Der Einbau, die Inbetriebnahme und Instandhaltung der Ladestationen darf nur von Personen mit entsprechenden beruflichen Qualifikationen, gemäß den am Standort der Ladestation geltenden Bestimmungen, und die mit den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsstandards vertraut sind, ausgeführt werden. Darüber hinaus müssen diese Personen die von Alpitronic vorgeschriebenen Schulungskurse erfolgreich abgeschlossen haben. Weitere Informationen zu den vorgeschriebenen Schulungskursen stehen auf der Website https://training.hypercharger.it/ zur Verfügung.

Zusätzlich müssen vor Ausführung jeglicher Arbeiten diese Original-Betriebsanweisungen von der verantwortlichen Person sorgfältig gelesen und strikt eingehalten werden.

Bei Fragen wenden Sie sich über die oben angegebenen Kontaktdaten an das Hypercharger-Kundendienstteam.

1.4. Referenz zum Installations- und Instandhaltungshandbuch

Hardware-relevante Informationen zum Hypercharger stehen Ihnen in Hyperdoc im Installations- und Instandhaltungshandbuch zur Verfügung.



2. Anschluss an die Ladestation

Nach einem erfolgreichen mechanischen und elektrischen Einbau des Hyperchargers kann die korrekte Funktion des Geräts über das Diagnose- und Parametrierungs-Webinterface geprüft werden. Sie können auf die Schnittstelle des Hyperchargers entweder lokal vor Ort oder per Fernzugriff ohne physische Verbindung zur Ladestation zugreifen.

2.1. Lokaler Zugriff auf die Ladestation

Wenn Sie vor Ort sind, können Sie Ihr Notebook direkt mit der Ladestation verbinden. Dazu ist ein Ethernet-Kabel erforderlich.

Der Anschluss für den HYC200 und HYC400 ist mit XF2 gekennzeichnet und befindet sich hinter der Display-Tür im unteren Bereich der Ladesäule. Wenn dieser Anschluss bereits belegt ist oder nicht zur Verfügung steht, können Sie alternativ den Anschluss mit der Kennzeichnung XF1 verwenden, der direkt darüber liegt.

Der Anschluss für den HYC50 befindet sich mittig im unteren Bereich der Ladesäule an der linken Seite der CTRL_CHRG-Platine.

Hinweis



Wenn Sie kein Ethernet-Kabel zur Verfügung haben, können Sie das Kabel des Hyperchargers ausstecken und für Ihr Notebook verwenden.



Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Laptop über die notwendigen Berechtigungen für die in den folgenden Kapiteln beschriebenen Tätigkeiten verfügt (z.B. Anpassung der Netzwerkeinstellungen, Verbindung mit externen Netzwerken, etc.)

Sie haben zwei Möglichkeiten, sich mit der Benutzeroberfläche zu verbinden.

Die einfachere Methode ist das Scannen des QR-Codes auf der Abdeckung der CTRL_COM-Platine hinter der Displaytür (für HYC200, HYC400) oder auf dem Schirmblech an der Innenseite der Fronttür (für HYC50). Der QR-Code enthält die IPv6-Adresse des Hyperchargers, die Sie direkt zum Webinterface führt. Der Vorteil dieser Variante ist es, dass Sie nicht im selben Netzwerk angemeldet sein müssen, um Zugriff zu erhalten.

Hinweis



Die IPv6-Adresse muss in eckige Klammern [...] gesetzt werden.



Alternativ besteht die Möglichkeit, über die Standard-IPv4-Adresse auf die Benutzeroberfläche zuzugreifen:

Standard-IP-Adresse	192.168.1.100
---------------------	---------------

Tabelle 1: Standard-IP-Adresse des Hyperchargers

Hinweis



Der Hypercharger wird mit dieser Standard-IP-Adresse geliefert. Wenn diese später vom Kunden geändert wird, muss die neue IPv4 eingesetzt werden.



Um auf die Benutzeroberfläche zugreifen zu können, müssen die Netzwerkeinstellungen angepasst werden.

2.1.1. Anpassung der Netzwerkeinstellungen

Hinweis



Notieren Sie jegliche Einstellungsänderungen, die Sie vornehmen, um gegebenenfalls die Originaleinstellungen wiederherstellen zu können.

Diese Anleitung wurde für Windows 10 erstellt. Dieses Verfahren kann sich bei anderen Betriebssystemen etwas unterscheiden.

Drücken Sie jetzt gleichzeitig die Windows- und die "R"-Taste, um das in der folgenden Abbildung dargestellte Dialogfenster zu öffnen. Geben Sie "ncpa.cpl" in das Feld ein und klicken Sie anschließend auf OK.

E	Run			
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.			
<u>O</u> pen:	ncpa.cpl v			
	OK Cancel Browse			

Abbildung 1: Win + R

Das "Network Connections"-Fenster öffnet sich.



Um das richtige Netzwerk zu finden, achten Sie bitte auf die folgenden Punkte:

- Der Netzwerk-Name muss den Begriff "Ethernet" enthalten.
- Das Symbol (die Bildschirme) muss blau erscheinen, es darf nicht hellgrau sein.
- Es darf kein rotes Kreuz neben dem Symbol angezeigt werden.
- In der Beschreibung unter dem Netzwerk-Namen, muss ein Netzwerk angezeigt werden, es dürfen keine Begriffe wie "Network cable has been removed (Netzwerkkabel wurde entfernt)", "Disabled (Deaktiviert)" oder "Network not connected (Netzwerk nicht verbunden)" erscheinen.

Wählen Sie dann das Netzwerk für den Hypercharger aus, klicken Sie auf die rechte Maustaste und öffnen Sie Properties (Eigenschaften).

Network Connections				-	×
← → × ↑ 😰 « All > Netw	✓ ひ Search Network	< Connections			
Organize Disable this network device	Diagnose this connection Rena	ame this connection View status of this connection	Change settings of this connection		?
Bluetooth-Netzwerkverbindung Not connected Bluetooth Device (Personal Area Ethernet 5 Disabled Cisco Systems VPN Adapter for 6	Ethernet alpitroniclocal Intel(R) Ethernet Connect SonicWALL VPN Connect Disabled SonicWALL Virtual NIC	Ethernet 2 Disable Status Diagnose Bridge Connections Create Shortcut Delete Rename Properties	Ethernet 3 Network: cable unplugged TAP-Windows Adapter V9 for	Оре	
7 items 1 item selected					::: 📰

Abbildung 2: Network Connection (Netzwerkverbindung)



Wählen Sie "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" mit einem Mausklick aus, klicken Sie danach auf "Properties".

Ethernet Properties	\times			
Networking Sharing				
Connect using:				
Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-V	1			
Configure]			
 Client für Microsoft-Netzwerke Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke DNE LightWeight Filter Npcap Packet Driver (NPCAP) QoS-Paketplaner Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) Microsoft-Multiplexorprotokoll für Netzwerkadapter 				
Install Uninstall Properties Description TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das den Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbundene Netzwerke emöglicht.				
OK Cancel				

Abbildung 3: Network Properties (Netzwerkeigenschaften)

Wählen Sie dann "Use the following IP address (Verwenden Sie die folgende IP-Adresse)" und geben die folgenden Werte ein:

- IP address (IP-Adresse): 192.168.1.101
- Subnet mask (Subnetzmaske): 255.255.255.0
- Standard-Gateway: 192.168.1.1



Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)	Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) Properties 🛛 🕹					
General						
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.						
Obtain an IP address automatical	у					
• Use the following IP address:						
IP address:	192.168.1.101					
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0					
Default gateway:	192.168.1.1					
Obtain DNS server address autom	natically					
• Use the following DNS server add	resses:					
Preferred DNS server:						
Alternate DNS server:						
Validate settings upon exit Advanced						
	OK Cancel					

Abbildung 4: IPv4 Properties (IPv4-Eigenschaften)

Hinweis



Notieren Sie jegliche Einstellungsänderungen, die Sie vornehmen, um gegebenenfalls die Originaleinstellungen wiederherstellen zu können. "Obtain an IP address automatically (IP-Adresse automatisch erhalten)" ist standardmäßig vorgegeben.

Bestätigen Sie dann und geben Sie die Standard-IP-Adresse der Ladestation in Ihren Browser ein.



🖹 🖅 Ġ Google 🛛 🗙 🕂	\mathbf{v}		- 🗆 X
\leftrightarrow \rightarrow \circlearrowright \bigtriangleup \backsim 192.168.1.100		□ ☆	₲ ₡ ₪ …
		Gmail Bilder	Anmelden
	Google		
	Google Suche Auf gut Glückl Google angeboten auf: Italiano		
Italien Werbeprogramme Unternehmen Ü	ber Google Wie funktioniert die Google Suche?	Datenschutzerklärung Nutzungsbedingun	igen Einstellungen

Abbildung 5: Eingabe der IP-Adresse in den Browser.

Nach Abschluss der Arbeit müssen die Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt werden, um Verbindungsprobleme mit anderen Netzwerken zu vermeiden.

2.2. Fernzugriff auf die Ladestation

Es besteht auch die Möglichkeit eines Fernzugriffs auf die Ladestation. Die Ladestation kann über eine SIM-Karte oder eine Ethernet-Verbindung mit einem Backend verbunden werden. Abhängig vom Verbindungstyp kann die Ladestation über die IP-Adresse der SIM-Karte oder über den Ethernet-Anschluss erreicht werden.

Im zuvor genannten Fall müssen Sie sich in demselben Netzwerk befinden oder einen VPN-Zugang haben. Ein OpenVPN-Zertifikat kann im Hypercharger abgelegt werden.

Wenn andererseits die Ladestation über Ethernet verbunden ist, wird der Fernzugriff über die lokale IP-Adresse der Station ausgeführt. Die Standard-IP-Adresse kann je nach Netzwerk geändert werden. In diesem Fall ist der Fernzugriff über diese IP-Adresse möglich.

Hinweis



Wenn Sie Probleme mit dem Fernzugriff haben, setzen Sie sich mit Ihrer IT-Abteilung, Ihrem Backend-Provider oder Ihrem Netzwerk-Provider in Verbindung.



2.3. Zugangsdaten

Wenn Sie sich zum ersten Mal mit dem Webinterface in Verbindung setzen, werden Sie zur Eingabe eines Benutzernamens und eines Passworts aufgefordert.

Authentication Required					
The server requires a username and password.					
User Name:					
Password:					
	Log In Cancel				

Abbildung 6: Authentication Required (Authentifizierung erforderlich)

Der Standard-Benutzername ist "admin". Das Passwort ist die MAC-Adresse des in der jeweiligen Ladesäule installierten Computermoduls.

Hinweis



Die verschiedenen Möglichkeiten zur Abfrage des Passworts sind in dem Dokument "EN_MAN_Instructions for implementing the new password regulation_V1-1" beschrieben, das auf Hyperdoc verfügbar ist.

Zugangsdaten			
User Name (Standard-Benutzername)	"admin"		
Password (Passwort)	MAC-Adresse des in der jeweiligen Ladesäule		
	installierten Computermoduls		

Tabelle 2: Login-Informationen für das Webinterface

Hinweis



Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, den Benutzernamen und das Passwort zu ändern! Sie können diese Änderungen im "Password Configuration"-Menü vornehmen.



3. Web interface configuration (Webinterface-Konfiguration)

Die folgenden Abbildungen zeigen die Landingpage des Webinterface. Es gibt sechs Menüs mit Links zu anderen Seiten. Die einzelnen Menüs und die entsprechenden Seiten sind im Einzelnen in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

Hinweis



Auf jeder Konfigurationsseite erscheinen nach Änderungen, die einen Neustart erforderlich machen, die Felder in Rot.



Abbildung 7: Die Landingpage des Webinterface

Hinweis

michael.steiner@bkw.ch

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch in Auszügen, ist nur mit Genehmigung von Alpitronic GmbH zulässig.





Sie können zur Navigation auf die entsprechenden Menüs klicken. Um zum Hauptmenü zurückzukehren, klicken Sie auf "Index" in der oberen rechten Ecke.

Alle Änderungen im Webinterface erfordern dann einen Neustart der Ladestation, um sie wirksam werden zu lassen.

3.1. Network Configuration (Netzwerk-Konfiguration)

Im Network Configuration-Menü können die folgenden Einstellungen geändert werden:

- Ethernet Configuration (Ethernet-Konfiguration)
- SIM
- OpenVPN
- Preferred Network (Bevorzugtes Netzwerk)
- DNS

Network Configuration					
Ethernet Configuration	SIM	OpenVPN	Preferred Network	DNS	
Current IP: 192.168.28.99			How it works You can either select t	he Automatic(dhcp)	
Write the IP Configuration O Automatic (DHCP)			the ethernet line. Plea	se fill in all	
Manual Static IP Address: 192.168.28.99 Subnetmask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.28.1					
Primary DNS: 192.168.28.1 Secondary DNS: 192.168.28.1 Save Configuration Reset Form					
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - a	lpitronic GmbH.				

Abbildung 8: Network Configuration



3.1.1. Ethernet Configuration (Ethernet-Konfiguration)

Network Configuration					
Ethernet Configuration	SIM	OpenVPN	Preferred Network		
Current IP: 10.9.14.140		Hov	v it works u can either select the Automatic(dhcp)		
Write the IP Configuration O Automatic (DHCP) Manual			nnection or the Manual connection for e ethernet line. Please fill in all lds for the Manual option.		
Static IP Address: 192.168.1.100 Subnetmask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.1.1					
Primary DNS: Secondary DNS: Save Configuration Reset Form					
Copyright © 2022 - All Rights Reserved - al	pitronic GmbH.		Template by OS Templates		

Abbildung 9: Ethernet Configuration

Das Menü Ethernet Configuration (siehe Abbildung 8) wird für die Wahl zwischen "DHCP" (automatisch) oder der manuellen IP-Konfiguration für die über Kabel hergestellte Backend-Verbindung eingesetzt. Wenn der Ethernet-Anschluss nicht benötigt wird, um eine Verbindung zum Backend herzustellen (z.B. weil diese über eine GSM-Verbindung implementiert wird), kann dieses Einstellungsmenü ignoriert werden.





3.1.1.1. Von der Ladestation verwendete (blockierte) IP-Adressen

Die folgenden IP-Adressen/Adressbereiche werden von der Ladestation selbst an anderen Netzwerk-Schnittstellen als dem LAN-Anschluss verwendet:

- Im Segment, das die Ladestation mit dem Zahlungsterminal verbindet:

192.168.2.1/32 (IP der Ladestation) 192.168.2.42/32 (IP des Terminals, möglicherweise manuell geändert)

- die IP-Adresse der Service-SIM-Karte; diese Adresse unterscheidet sich für jede Ladestation und wird aus den folgenden Bereichen genommen:

10.54.156.0/26 10.93.124.0/24 10.94.78.0/23 10.94.246.0/23 10.114.106.0/23 10.114.186.0/24 10.114.200.0/21 10.244.32.0/21 10.244.32.0/21 10.244.96.0/20 10.244.144.0/20 10.245.16.0/20 10.247.21.0/24 10.247.160.0/21

- Die IP-Adresse der Kunden-SIM-Karte (wenn aktiv)

Hinweis

Die oben genannten IP-Adressen können nicht verwendet werden:

- Als eigene IP der Ladestation am LAN-Anschluss.
 - Von **einem Host** im LAN-Netzwerk, der mit der Ladestation kommunizieren muss dadurch kann auch das Standard-Gateway für die Ladestation keine dieser IPs sein.



3.1.2. SIM Configuration (SIM-Konfiguration)

Das SIM Configuration-Menü enthält die fünf Kategorien, die unten aufgeführt sind.

3.1.2.1. Signal

SIM Configuration				INDEX
Ethernet Configuration	SIM	OpenV	/PN	Preferred Network
Signal	APN Con	figuration	l	Provider Selection
Default Modem	DI	NS		
Client SIM	1			
2a01	9c1f/64			
Sim ICCID : 8988	459			
Registered (roaming) +COPS: 0,0,"I TIM Telekom.de",7 +QNWINFO: "FDD LTE","22201","LTE BAND 3",135	0	econnect		
Signal Strength : -57 dBm Signal Error : not known or not detectable				
The Communication Interface is	UP.			
Service SIM				
Sim ICCID : 89 21	45			
Registered (roaming) +COPS: 0,0,"SimService SimService",7 +QNWINFO: "FDD LTE","22210","LTE BAND 3",185	0	econnect		
Signal Strength : -51 dBm Signal Error : not known or not detectable				
The Communication Interface is	UP.			
Copyright © 2022 - All Rights Reserved - alpitronic	GmbH.			Template by OS Templates

Abbildung 10: SIM - Signal



Das SIM Signal-Menü bietet folgende Informationen:

- Die Signalstärke der mobilen Datenverbindung
- Die ICCID der installierten SIM-Karte
- Den Status, ob eine SIM-Karte eingesetzt ist oder nicht
- Die IP-Adresse, die dem Modem vom mobilen Netzwerk-Anbieter zugeteilt wurde

Hinweis





Abbildung 11: Position der SIM-Karten im Hypercharger



3.1.2.2. APN Configuration (APN-Konfiguration)

SIM Configuration	on		INDEX	
Ethernet Configuration	SIM	OpenVPN	Preferred Network	
Signal Default Modem	APN Con D	figuration NS	Provider Selection	
Current Pin/APN Configurati	on*			
SIM Pin (if no PIN, leave empty) APN				
APN Configuration				
No APN Authentication Required APN Authentication Required				
Save Configuration Reset Form *fields highlighted in red need a service restart in order to become effective				
		-		
Copyright © 2022 - All Rights Reserved - alpi	tronic GmbH.		Template by OS Templates	

Abbildung 12: SIM - APN Configuration

Dieses Menü kann für die Einstellung der Verbindung mit dem Backend über das in die Ladestation integrierte GSM-Modem genutzt werden. Sie erhalten die APN-Daten von Ihrem SIM-Service Provider. Wenn eine Authentifizierung erforderlich ist, können die Daten durch Auswahl der Option "APN Authentication Required (APN-Authentifizierung erforderlich)" eingegeben werden.



3.1.2.3. Provider Selection (Provider-Auswahl)

SIM Configurati	on		INDEX
Ethernet Configuration	SIM	OpenVPI	N Preferred Network
Signal Default Modem	APN Con D	figuration NS	Provider Selection
APN connection is disabled. Activate Connection Not registered on network Provider selection mode: auto (2G/3G/4G) auto (4G only) auto (3G only) Set auto-scan mode Scan for Network Providers			
Copyright © 2022 - All Rights Reserved - al μ	pitronic GmbH.		Template by OS Templates

Abbildung 13: SIM - Provider Selection

Im Menü Provider Selection kann der Verbindungsstandard ausgewählt werden, mit dem sich das Modem statisch mit dem Mobilfunknetzbetreiber verbinden soll.

Die Verbindungsstandards sind im Folgenden aufgeführt:

- auto (2G/3G/4G)
- auto (4G only)
- auto (3G only)
- auto (2G only)

Es wird empfohlen, die Einstellung "auto (2G/3G/4G)" zu wählen, um eine kontinuierliche Verbindung zum Backend zu gewährleisten. Wird z.B. "auto (2G only)" gewählt, besteht die Gefahr, dass die Bandbreite nicht ausreicht, um die Verbindung zum Backend herzustellen.

Eine Änderung der Standardeinstellung ist nur dann erforderlich, wenn die automatische Auswahl Probleme verursacht, z. B. aufgrund einer schlechten Abdeckung für einen bestimmten Verbindungsstandard.



SIM Configurati	on		INDEX
Ethernet Configuration	SIM	OpenVPN	Preferred Network
Signal Default Modem	APN Con DI	figuration NS	Provider Selection
APN connection is disabled. Activate Connection Not registered on network Select provider: 4G - 222 99 4G - 1 TIM 4G - ULIAD 4G - WINDTRE 4G - vodafone IT 3G - 222 99 3G - ILIAD 3G - 222 99 3G - ILIAD 2G - 1 TIM 2G - 1 TIM 2G - WINDTRE 2G - WINDTRE 2G - vodafone IT Select Network Provider			
Copyright © 2022 - All Rights Reserved - al	pitronic GmbH.		Template by OS Templates

Abbildung 14: SIM – Provider Liste

Durch die Auswahl von "Scan for Network Providers" erscheint eine Liste aller verfügbaren Mobilfunkanbieter. So können ein bestimmter Anbieter und Verbindungsstandard ausgewählt werden.



Seite 25 von 81

SIM Configurati	on		INDEX
Ethernet Configuration	SIM	OpenVP	N Preferred Network
Signal Default Modem	APN Con D	figuration NS	Provider Selection
APN connection is disabled Activate Connection Not registered on network Provider selection mode: auto (1 TIM, 4G) NB: If manual registration fails, the model auto (2G/3G/4G) auto (4G only) auto (3G only) auto (3G only) Enable auto-scan Scan for Network Providers	dem might still fall back to auto-	selection.	
Copyright © 2022 - All Rights Reserved - al	pitronic GmbH.		Template by OS Templates

Abbildung 15: SIM – Ausgewählter Mobilfunkanbieter



3.1.2.4. Default Modem (Standard-Modem)

Default Modem			INDEX
Ethernet Configuration	SIM	OpenVPN	Preferred Network
Signal	APN Con	figuration	Provider Selection
Default Modem	D	NS	
Current Default Modem: requir	ed		
Change Default Modem			
~			
Change Default Modem			
Copyright © 2022 - All Rights Reserved - alpitron	ic GmbH.		Template by OS Templates

Abbildung 16: SIM - Default Modem

Das Default Modem-Menü erlaubt Ihnen festzulegen, welches Modem zuerst gestartet werden soll.

Dieses Menü wird verwendet, wenn CTRL_COM ausgetauscht wird und die eingebauten Modems Änderungen erfahren.

Hinweis



Das Default Modem wird während des Produktionsprozesses festgelegt und sollte nicht verändert werden.



Abbildung 17: IMEI-Nummer michael.steiner@bkw.ch

3.1.2.5. DNS

Abbildung 18: SIM - DNS

Über das DNS-Menü haben Sie die Möglichkeit, die zugehörigen DNS-Server festzulegen, die die Verbindung zum Backend auf Grundlage der Top-Level-Domains ermöglichen.

3.1.3. Open VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration)

OpenVPN Configuration			INDEX
Ethernet Configuration	SIM	OpenVPN	Preferred Network
VPN is OFF Activatel After activation, please force reload the website		For sec configu been d Please	urity reasons, changes to the OpenVPN iration files from the web-interface have isabled. contact our <mark>support</mark> instead.
Copyright © 2022 - All Rights Reserved - alpitr	ronic GmbH.		Template by OS Templates

Abbildung 19: Open VPN Configuration (Offene VPN-Konfiguration)

Wenn Sie auf das "OpenVPN"-Menü klicken, gelangen Sie zu der Konfiguration der VPN-Einstellungen, um eine Verbindung mit den Backend-Servern unter Verwendung von OpenVPN herzustellen.

Kontaktieren Sie den Kundendienst, dieser ist Ihnen beim Upload der Zertifikate behilflich und aktiviert die VPN-Verbindung.

Der Hypercharger-Kundendienst benötigt die folgenden Dateien, um die VPN-Verbindung herstellen zu können:

Dateiname	Beschreibung
client.conf	Client-Konfiguration
ca.crt	OpenVPN Server CA-Zertifikat
ta.key	OpenVPN Server TA-Schlüssel
client.key	Client-Schlüssel
client.crt	Client-Zertifikat

 Tabelle 3:
 Benennungsschema

3.1.4. Preferred Network (Bevorzugtes Netzwerk)

Network			INDEX
Ethernet Configuration	SIM	OpenVPN	Preferred Network
Currently selected as default Mobile Connection	network:	Note	r chapping the potwork it is
To change default:		requ	uired to restart the charging station
Mobile Connection V			
Change Network			
Copyright © 2022 - All Rights Reserved - alpiti	ronic GmbH.		Template by OS Templates

Abbildung 20: Preferred Network (Bevorzugtes Netzwerk)

Hier können Sie wählen, ob Sie eine kabelgebundene oder mobile SIM-Verbindung bevorzugen. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit "Change Network (Netzwerk ändern)".

Hinweis

Die Ladestation versucht nur eine Verbindung zum Backend mit dem hier ausgewählten Kanal herzustellen.

3.2. HyperCharger Status (Hypercharger-Status)

Die folgenden Einstellungen stehen im HyperCharger Status-Menü zur Verfügung:

- Processes View (Prozessansicht)
- Stop Button (Stopp-Taste)
- Stacks
- Connectors (Anschlüsse)
- LoadManagement (Lastmanagement)
- Software Version (Softwareversion)
- Logs (Protokolle)

HyperCharger	Status		INDEX
Processes View	Stop Button	Stacks	Connectors
Load Management	Software Version	Logs	IMD
CCS Connector (1) 1262 CHAdeMO Connector (2) 423 CCS Connector (3) 757	? Cycles Cycles Cycles		
Copyright © 2022 - All Rights Reserved -	alpitronic GmbH.		Template by OS Templates

Abbildung 21: HyperCharger Status

3.2.1. **Processes View (Prozessansicht)**

Die "Process view" zeigt den Status der Prozesse, die für den korrekten Betrieb der Ladestation wichtig sind. Für jeden Prozess gibt es zwei Möglichkeiten "Running (In Betrieb)" oder "Not Running (Nicht in Betrieb)" . Beachten Sie, dass die Webseite automatisch aktualisiert wird und einen Zeitstempel aufweist.

HyperCharger	Status		INDEX
Processes View	Stop Button	Stacks	Connectors
Load Management	Software Version	Logs	IMD
Process Name	Status		
HyperCharger	Running		
CreditCardTerminal	Running		
NFCPublisher	Running		
OcppChargePoint_Service	Running		
OcppCentralSystem_Service	Running		
Gui	Running		
OcppMng	Running		
LoadManagement	Running		
10/3/23 12:29:56			
Copyright © 2022 - All Rights Reserved -	alpitronic GmbH.		Template by OS Templates

Abbildung 22: Processes View (Prozessansicht)

3.2.2. Stop Button (Stopp-Taste)

HyperCharger Status		INDEX
Processes View Stop Button Load Management Software Version	Stacks Logs	Connectors IMD
State of Stop button:		
OK		
Everything is ok.		
Copyright © 2022 - All Rights Reserved - alpitronic GmbH.		Template by OS Templates

Abbildung 23: Status - Stop Button

Das Menü "Stop Button" zeigt, ob der Notausschalter in diesem Moment aktiviert ist. Wenn er aktiviert ist, erscheint die Meldung "PRESSED (GEDRÜCKT)", ansonsten "OK", wie in der Abbildung oben gezeigt.

Hinweis

Der Notausschalter ist nur als Option installiert.

Die Option "Reset Stop Button (Rücksetzung Stopp-Taste)" zwingt die Ladestation zu einem Neustart und stellt den Notaustaster über die Software wieder zurück. Es ist wichtig, den Hypercharger nur zurückzustellen, wenn er nicht in Betrieb ist. Um die Ladestation weiterhin nutzen zu können, muss die Stopp-Taste manuell gelöst werden.

3.2.3. Stack Status

Stacks			INDEX
Processes View	Stop Button	Stacks	Connectors
Load Management	Software Version	Logs	IMD
Stack 1	Stack 2	Stack 3	Stack 4
Data	Power unit 1	Power unit 2	
Status		STANDBY	
Charging			
Maximum Target voltage	0.000000 V	0.000000 V	
Target current	0.000000 A	0.000000 A	
Actual voltage	0.840000 V	1.140000 V	
Actual current	0.000000 A	0.000000 A	
Actual power	0.000000 kW	0.000000 kW	
Main Power Supply			
Voltage L1	390.920013 V	2.200000 V	
Voltage L2	392.160004 V	1.380000 V	
Voltage L3	393.269989 V	2.130000 V	
Frequency (mean)	49.980000 Hz	50.020000 Hz	
Current L1	0.000000 A	0.000000 A	
Current L2	0.000000 A	0.000000 A	
Current L3	0.000000 A	0.000000 A	
Stack Temperatures			
Temperature module U	0 °C	10 °C	
Temperature module V	1 °C	10 °C	
Temperature module W	2 °C	10 °C	
Temperature module A	2 °C	11 °C	
Temperature module B	2 °C	12 °C	
Temperature module C	13 °C	23 °C	
Temperature ZKC	-11 °C	-11 °C	
Stack Information			
Serial number	124	124	
Interface Version	4	4	
Hardware Version	1.0.0.f	1.0.0.f	
Software Version	51305	51305	
Total operating time	0 d 0 h 0 m 0 s	0 d 0 h 0 m 0 s	
Active operating time	0 d 0 h 0 m 0 s	0 d 0 h 0 m 0 s	
Errors			
Diagnostic error 1	0	0	
Diagnostic error 2	0	0	
Copyright © 2022 - All Rights Reserved - (alpitronic GmbH.		Template by OS Templates

Abbildung 24: Status - Stack Status

In diesem Menü werden die installierten Power-Stacks im Hypercharger mit allen relevanten Informationen, wie Spannungen, Stromstärken und Temperaturen angezeigt.

3.2.4. Connectors (Anschlüsse)

HyperCharger Status				INDEX
Processes View	w Sto	p Button	Stacks	Connectors
LoadManage	ement	Software	Version	Logs
CCS Connector (1) CHAdeMO Connector (2) CCS Connector (3) TYPE 2 Connector (4)	234 Cycles 168 Cycles 116 Cycles 0 Cycles			
Copyright © 2019 - All Rights Res	erved - alpitronic G	mbH.		

Abbildung 25: Status – Connectors (Anschlüsse)

Dieses Menü listet alle verfügbaren Kabel und die entsprechende Anzahl der Ladezyklen auf.

Hinweis

Ein Zyklus wird jedes Mal gezählt, wenn ein Kabel in ein Fahrzeug eingesteckt und dann wieder ausgesteckt wird, auch wenn kein Ladevorgang stattgefunden hat.

hypercharge Seite 35 von 81

3 Web interface configuration (Webinterface-Konfiguration)

Load Management (Lastmanagement) 3.2.5.

LoadManagement Status				
Processes View Stop Butt Load Management Software Ve	on Stac rrsion Log	ks Connectors s IMD		
General	Value			
Version	2.8.0			
Modbus client	2.0.0			
Active power	Value			
Active power	Value			
Connector 0	30000 W			
Connector 1	30000 W			
Connector 2	30000 W			
Reactive power	Value			
Connector 1	0 W			
Connector 2	0 W			
Configuration key	Value			
ChargeProfileMaxStackLevel	9			
ChargingScheduleAllowedChargingRateUnit	Current, Power			
Charging Schedule Max Periods	10			
MaxChargingProfilesInstalled	100			
GridMaxPower	30000 W			
ChargePointMaxProfileEnabled	0			
GridFallbackPower	5000 W			
GridFallbackTimeout	5 s			
ModbusLoadManagementEnabled	0			
JanitzaMeterConfig	0			
JanitzaLMSafetyMargin	0 W			
TargetCosPhi	0.990000			
SilentMode	OFF			
SilentModeDistance	0.00000 m			
TimeZone	Europe/Paris			
LMLocalStackLevel	0			
JanitzalP	192.168.0.70			
JanitzaPort	502			
Copyright © 2022 - All Rights Reserved - alpitronic GmbH.		Template by OS Template		

Abbildung 26: Status - Lastmanagement

michael.steiner@bkw.ch

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch in Auszügen, ist nur mit Genehmigung von Alpitronic GmbH zulässig.

Hinweis

Nachfolgend werden die wichtigsten Parameter beschrieben. Für weitere Einzelheiten siehe das Lastmanagement-Handbuch, das in Hyperdoc verfügbar ist.

In diesem Menü kann der Benutzer die aktuell konfigurierten Parameter betrachten, die das Lastmanagement betreffen.

- Der Status liefert Informationen dazu, ob die externe Lastmanagement-Steuereinheit angeschlossen ist oder nicht.
- Grid Available Power (im Netz verfügbare Leistung) stellt die maximale Leistung dar, die die Ladestation zur Verfügung stellt und die von der Lastmanagement-Steuereinheit freigegeben wurde.
- GridMaxPower (maximaler Netzstrom) gibt die global konfigurierte maximale Leistung der Ladestation an.
- GridFallbackPower (Strom Netzrückfall) gibt an, mit welcher Leistung noch geladen werden kann, wenn die Lastmanagement-Steuereinheit die Verbindung zum Hypercharger verliert.
- GridFallbackTimeout (Zeitüberschreitung Netzrückfall) gibt die Zeit an, ab der die Ladestation davon ausgehen muss, ohne ein Update von der Lastmanagement-Steuereinheit, dass die Ladesäule nicht mehr verfügbar ist und deshalb die GridFallbackPower wirksam wird.

3.2.6. Software Version (Softwareversion)

Software Version					
Processes View Load Manageme	Stop ButtonSoftware Version	Stacks Logs	Connectors IMD		
he Current Software Versions for HYC_150_17BZ00001					
Binary	Version				
Hypercharger	c5edeb518ecd0fd9c417c2ab74ef9774				
Hyperlog	74597ba55c7ff9790ba20ad475c829a9				
NFCPublisher	d4c5eb720b972b2310e31dedf89db0b2				
OcppMng	29829ac598e272fd0d22172aa4688020				
OcppCentralSystem	d077bbacecc81b1dd22150800559476a				
OcppChargePoint	cadf311c1ddd1bf8f7f30c80b1932836				
Gui	d976588cf395d62ee0db9e8fd142b379				
LoadManagement	df7f6daca44d114479d0c525e4a6292b				
CreditCardTerminal	6e9a182c78104b0e9e3d5ae55b09da10				
Version	hyc_v1.8.0				
Copyright © 2022 - All Rights Resen	red - alpitronic GmbH.		Template by OS Templates		

Abbildung 27: Status - Softwareversion

Das Menü der Software Version zeigt die aktuelle Version der Binärdateien an, die in der Ladestation laufen.

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch in Auszügen, ist nur mit Genehmigung von Alpitronic GmbH zulässig.


Seite 37 von 81

3.2.7. Logs (Protokolle)

HyperCharger S	tatus		INDEX
Processes View Load Management S	Stop Button Software Version	Stacks Logs	Connectors IMD
Here you can download the o	diagnostics logs:		
Copyright © 2022 - All Rights Reserved - alpi	tronic GmbH.		Template by OS Templates

Abbildung 28: Status - Logs

Hier können Sie die Log-Dateien der letzten Ladevorgänge und die Kommunikation mit dem Backend herunterladen.

3.2.8. IMD

IMD				INDEX
Processes View	Stop Butto	n Stac	ks	Connectors
Load Managemen	t Software Ver	sion Log	s	IMD
Output isolation resistar	nce	Rn		
1	0 kohm	0 kohm		
2	0 kohm	0 kohm		
Values marked with '*' are to be cons	idered highly uncertain (e.g. wh	en the output is disabled)		
Copyright © 2022 - All Rights Reserve	d - alpitronic GmbH.			Template by OS Templates

Abbildung 29: Status - IMD

Hier können Sie die Isolationswerte des Isolationswächters (IMD) überwachen.



Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch in Auszügen, ist nur mit Genehmigung von Alpitronic GmbH zulässig.



3.3. OCPP Configuration (OCPP-Konfiguration)

Die OCPP-Parameter für die Ladestation werden in diesem Menü festgelegt, sie müssen manuell eingegeben werden. Wenn sie im Voraus koordiniert wurden, wurden die Parameter schon korrekt konfiguriert.

Hinweis



Die Parameter, die über das Webinterface oder das Kunden-Backend angepasst werden können, sind in einem separaten Dokument auf unserer Dokumenten-Plattform Hyperdoc zu finden.

3.3.1. OCPP File (OCPP-Datei)

OCPP Configuration

OCPP File

BOOT.INI FILE

Property	Value*	Description
ChargeProfileMaxStackLevel	9	Max StackLevel of a ChargingProfile. The number defined also indicates the max allowed number of installed charging schedules per Charging Profile Purposes.
ChargingScheduleMaxPeriods	10	Maximum number of periods that may be defined per ChargingSchedule.
ConfigurationMaxKeys	200	Maximum number of requested configuration keys in a GetConfiguration.req PDU.
ConnectorPhaseRotationMaxLength	5	Maximum number of requested configuration keys in a GetConfiguration.req PDU.
LocalAuthListMaxLength	100	Maximum number of identifications that can be stored in the Local Authorization List.
ChargingScheduleAllowedChargingRateUnit	Current, Power	A list of supported quantities for use in a ChargingSchedule. Allowed values: 'Current' and 'Power'.
MaxChargingProfilesInstalled	100	Maximum number of Charging profiles installed at a time.
MeterValuesAlignedDataMaxLength	6	Maximum number of items in a MeterValuesAlignedData Configuration Key.
MeterValuesSampledDataMaxLength	6	Maximum number of items in a MeterValuesSampledData Configuration Key.
NumberOfConnectors	4	The number of physical charging connectors of this Charge Point.
SendLocalListMaxLength	10	Maximum number of identifications that can be send in a single SendLocalList.req.
StopTxnAlignedDataMaxLength	6	Maximum number of items in a StopTxnAlignedData Configuration Key.
StopTxnSampledDataMaxLength	1	Maximum number of items in a StopTxnSampledData Configuration Key.
SupportedFeatureProfiles	Core,FirmwareManagement,	A list of supported Feature Profiles.
SupportedFeatureProfilesMaxLength	6	Maximum number of items in a SupportedFeatureProfiles Configuration Key.
AllowOfflineTxForUnknownId	true 🗸	When set to true, all NFC cards are accepted if the charger is offline. This allows unlimited access to charging capabilities.
AuthorizationCacheEnabled	false 🗸	If this key reports a value of true, the Authorization Cache is enabled.
AuthorizeRemoteTxRequests	false 🗸	If this key reports a value of true, the Charger will attempt to authorize the NFC Card.

Abbildung 30: OCPP File_1



Seite 39 von 81

BlinkRepeat	10	Number of times to blink Charge Point lighting when signalling.
ClockAlignedDataInterval	900	Size (in seconds) of the clock-aligned data interval. This is the size (in seconds) of the set of evenly spaced aggregation intervals per day, starting at 00:00:00 (midnight). For example, a value of 900 (15 minutes) indicates that every day should be broken into 96 15- minute intervals. When clock aligned data is being transmitted, the interval in question is identified by the start time and (optional) duration interval value, represented according to the ISO8601 standard. All "per-period" data (e.g. energy readings) should be accumulated (for "flow type measurands" such as energy), or averaged (for other values) across the entire interval (or partial interval, at the beginning or end of a charging session), and transmitted (if so enabled) at the end of each interval, bearing the interval start time timestamp. A value of "0" (numeric zero), by convention, is to be interpreted to mean that no clock- aligned data should be transmitted.
ConnectionTimeOut	60	Interval (from successful authorization) until incipient charging session is automatically canceled due to failure of EV user to (correctly) insert the charging cable connector(s) into the appropriate connector(s).
ConnectorPhaseRotation	0.RST,	The phase rotation per connector in respect to the connector's electrical meter (or if absent, the grid connection).
HeartbeatInterval	1800	Interval of inactivity (no OCPP exchanges) with central system after whichthe Charge Point should send a Heartbeat.req PDU.
HycKioskModeEnabled	true 🗸	Whether the Hypercharger Kiosk Mode is enabled or not.
HycKioskModeTagIds		Tag IDs (comma separated) that are enabled for Kiosk Mode.
LightIntensity	50	Percentage of maximum intensity at which to illuminate Charge Point lighting.
LocalAuthListEnabled	true 🗸	Whether the Local Authorization List is enabled.
LocalAuthorizeOffline	true 🗸	Whether the Charge Point, when offline, will start a transaction for locally-authorized identifiers.
LocalPreAuthorize	false 🗸	Whether the Charge Point, when online, will start a transaction for locally-authorized identifiers without waiting for or requesting an Authorize.conf from the Central System.
MaxEnergyOnInvalidId	0	Maximum energy in Wh delivered when an identifier is invalidated by the Central System after start of a transaction.
MeterValuesAlignedData	Energy.Active.Import.Registe	Clock-aligned measurand(s) to be included in a MeterValues.req PDU, every ClockAlignedDataInterval seconds.
MeterValuesSampledData	Power.Active.Import,Energy./	Sampled measurands to be included in a MeterValues.req PDU, every MeterValueSampleInterval seconds.
MeterValueSampleInterval	30	Interval between sampling of metering (or other) data, intended to betransmitted by MeterValues PDUs.
MinimumStatusDuration	1	The minimum duration that a Charge Point or Connector status is stable before a StatusNotification.req PDU is sent to the Central System.
ResetRetries	3	Number of times to retry an unsuccessful reset of the Charge Point.
StopTransactionOnEVSideDisconnect	true 🗸	When set to true, the Charge Point SHALL administratively stop the transaction when the cable is unplugged from the EV.
StopTransactionOnInvalidId	true 🗸	Whether the Charge Point will stop an ongoing transaction when it receives a non- Accepted authorization status in a StartTransaction.conf for this transaction.

Abbildung 31: OCPP File_2



StopTxnAlignedData	false 🗸	Clock-aligned periodic measurand(s) to be included in the TransactionData element of StopTransaction.req MeterValues.req PDU for every ClockAlignedDataInterval of the Transaction.
StopTxnSampledData	Energy.Active.Import.Regis	Sampled measurands to be included in the TransactionData element of StopTransaction.req PDU, every MeterValueSampleInterval seconds from the start of the charging session.
TransactionMessageAttempts	1	How often the Charge Point should try to submit a transaction- related message when the Central System fails to process it.
TransactionMessageRetryInterval	1	How long the Charge Point should wait before resubmitting a transaction-related message that the Central System failed to process
UnlockConnectorOnEVSideDisconnect	true 🗸	When set to true, the Charge Point SHALL unlock the cable on Charge Point side when the cable is unplugged at the EV.
WebSocketPingInterval	0	0 disables client side websocket Ping/Pong. In this case there is either no ping/pong or the server initiates the ping and client responds with Pong. Positive values are interpreted as number of seconds between pings. Negative values are not allowed.
ChargePointMaxProfileEnabled	true 🗸	Enable use of ChargePointMaxProfile.
ConnectorPowerLimit		Connectors Power Limit.
GridFallbackPower	300000	Power limit to fall back to in case communication to load
		¹ management system gets interrupted.
GridFallbackTimeout	5	systemt interrupted.
AutoCharge	false 🗸	Allows charging session to start with Vehicle MAC Address.
ChargePointModelLagacyMode	true 🗸	Allows for Model Legacy Boot Notification.
RemoteTxStoppableLocally	false 🗸	When set to true, remote transactions can be stopped locally via GUI.
KioskModeWhenOffline	false 🗸	Change to KioskMode when Charger is offline.
LockShutterUntilAuthorized	false 🗸	If true, the shutter of the AC socket is kept locked until a charging session is authorized.
DeleteLogsOlderXDays	30	Delete logs older than x days.
FreeChargelfMeterError	false 🗸	If true, charging session continuous in case of a meter error. This might lead to charging sessions that can not be charged to the customer because of missing meter values.
SignedMeterValueFormat	OCMF 🗸	If "OCMF": send signed meter value in OCMF format. If "XML": send signed meter value in XML format for direct use in Transparenzsoftware.
SendMeterPublicKeyOnBootNotification	true 🗸	Whether charging station transmits a DataTransfer.req of type setMeterConfiguration after Bootnotification.
OcppStatusUnavailableConnector	Preparing V	Possible values are "Preparing" or "Unavailable". Controls whether the station will send "Preparing" or "Unavailable" as an ocpp connector state when a connector is in state UnavailableConnObj.
DataTransfer-AutoChargeVID	false 🗸	If true, a DataTransfer with vendorld it.hypercharger.autocharge/v1 and messageld VehicleID gets sent after StartTransaction.req. This allows to map the EVCCID to a charging session / transactionID.
CacheSampledMeterValues	false 🗸	If true, all SampledMeterValue get cached in offline case.
NumberOfParallelChargingSessions	2	Number of possible parallel charging sessions (should align with number of parking bays)
AuthorizeCreditCardTx	false 🗸	Send the Authorize request to the backend for credit card transactions (before sending the StartTransaction).
CreditCardVirtualTagId		If set, this parameter will be used as a tagld in Authorize and StartTransaction OCPP messages.

*fields highlighted in red need a service restart in order to become effective

Abbildung 32: OCPP File_3

Hinweis



Eine Liste aller OCPP-Konfigurationsschlüssel und Fehlercodes ist in separaten Dokumenten zu finden, die in Hyperdoc verfügbar sind.

michael.steiner@bkw.ch

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch in Auszügen, ist nur mit Genehmigung von Alpitronic GmbH zulässig.

BOOT.INI File (BOOT.INI-Datei) 3.3.2.

BOOT.INI Configuration			
OCPP File		BOOT.INI FILE	
Property	Value*		Description
ChargePointModel	HYC150_2_21_21_00	A value that identifies the model of t	the ChargePoint.
ChargePointVendor	alpitronic GmbH	A value that identifies the vendor of	the ChargePoint.
MeterSerialNumber		It contains the serial number of the	main electrical meter of the Charge Point.
MeterType		It contains the type of the main elec	trical meter of the Charge Point.
FirmwareVersion	hyc_v1.8.0	It contains the firmware version of t	he Charge Point.
ChargePointSerialNumber	HYC_150_17BZ00001	It contains a value that identifies the	e serial number of the Charge Point.
ChargeBoxSerialNumber	HYC_150_17BZ00001	It contains a value that identifies the Charge Point. Deprecated, will be re	e serial number of the Charge Box inside the moved in future version.
ICCD	8945020282314872100F	It contains the ICCID of the modem's	s SIM card.
IMSI	238028231487210	It contains the IMSI of the modem's	SIM card.
chargePointIdentity	17BZ00001	Charge Point identity used by CP to	identify itself against the OCPP backend.
msgEngineType	standalone 🗸	Select between "json"(OCPP via JSO)	N over WebSocket) or "standalone" (no backend).
WebSocketUrl	empty	Websocket URL used for Backend Co	ommunication over OCPP 1.6 JSON.
WebSocketUsername		WebSocket username.	
WebSocketPassword		WebSocket password.	
ChargePointModelOverride		If empty, regular chargePointModel chargePointModel value in BootNoti	value gets used. If set, value overrides ification.req.
Save Configuration Reset Form	n rvice restart in order to be	come effective	
Copyright © 2022 - All Rights Reser	ved - alpitronic GmbH.		Template by <u>OS Templates</u>

Abbildung 33: OCPP - BOOT.INI File

michael.steiner@bkw.ch



Template by OS Template



In diesem Menü können die wichtigsten Betriebsparameter für die Ladestation (siehe Tabelle 4) eingestellt werden. Die Parameter werden über die "Save Configuration"-Taste gespeichert.

Feldname	Feldtyp	Beschreibung
chargeBoxSerialNumber	CiString25Type	Optional. Dies enthält einen Wert, der die Se- riennummer der Charge Box (Ladebox) im Charge Point (Ladepunkt) identifiziert. Über- holt, wird in der zukünftigen Version entfernt
chargePointModel	CiString20Type	Erforderlich. Dies enthält einen Wert, der das Modell des Charge Point identifiziert.
chargePointSerialNumber	CiString25Type	Optional. Dies enthält einen Wert, der die Seriennummer des Charge Point identifiziert.
chargePointVendor	CiString20Type	Erforderlich. Dies enthält einen Wert, der den Anbieter des Charge Point identifiziert.
firmwareVersion	CiString50Type	Optional. Dies enthält die Firmware-Version des Charge Point.
iccid	CiString20Type	Optional. Dies enthält die ICCID der SIM-Karte des Modems.
imsi	CiString20Type	Optional. Dies enthält die IMSI der SIM-Karte des Modems.
meterSerialNumber	CiString25Type	Optional. Dies enthält die Seriennummer des Hauptstromzählers am Charge Point.
meterType	CiString25Type	Optional. Dies enthält den Typ des Haupt- stromzählers am Charge Point.

 Tabelle 4: Übersicht der BOOT.INI-Parameter

3.3.2.1. chargeBoxSerialNumber

Dieser Wert identifiziert die Seriennummer der Charge Box im Charge Point. Überholt, wird in der zukünftigen Version entfernt(siehe 3.3.2.3 chargePointSerialNumber).

3.3.2.2. chargePointModel

Das chargePointModel ist ein String der Form,

$HYCXXX_{\#PM_CON(1)_CON(2)}$..._CON(n)

in der **HYCXXX** den Falltyp darstellt

Fall	Beschreibung
HYC50	HYC50-Fall – bis zu 2 Leistungsmodule, bis zu 2 Anschlüsse
HYC200	Kleines Gehäuse – bis zu 2 Leistungsmodule, bis zu 3 Anschlüsse
HYC400	Großes Gehäuse – bis zu 4 Leistungsmodule, bis zu 4 Anschlüsse

#PM repräsentiert die Zahl der installierten Leistungsmodule von 1 ... n **CON(n)** ist eine zweistellige Zahl, die den Anschlusstyp repräsentiert, der in Position n installiert ist.

- CON(1) ist der erste Anschluss gezählt von links nach rechts
- CON(n) ist der letzte Anschluss, der am weitesten rechts liegt

Nummer Anschlusstyp michael.steiner@bkw.ch

hypercharger by alpitronic Seite 43 von 81

3 Web interface configuration (Webinterface-Konfiguration)

0	An dieser Position ist kein Anschluss vorhanden
10	CCS1 – 200 A
11	CCS1 – 500 A
20	CCS2 – 200 A
21	CCS2 – 400 A
22	CCS2 – 500 A
23	CCS2 – 250 A
30	CHAdeMO – 125 A
31	CHAdeMO – 200 A
40	AC Typ 2 Anschluss – dreiphasig 32 A
41	AC Typ 2 festverlegtes Kabel – dreiphasig 32 A
50	GB/T – 250 A

Eichrecht-konform: Versatz von 50 hinzufügen. z.B. 22 -> 72

Beispiel

chargePointModel = *HYC*400_3_22_21_00_30

Repräsentiert eine Ladestation mit:

- HYC400 -> Großes Gehäuse bis zu 4 Leistungsmodule, bis zu 4 Anschlüsse
- #PM = 3 -> 6 Leistungsmodule von 50 kW. 6x50 = 300 kW maximale Leistung
- CON(1) = 22 -> CCS2 500 A
- CON(2) = 21 -> CCS2 400 A
- CON(3) = 30 -> CHAdeMO 125 A
- CON(4) = 00 -> An dieser Position ist kein Anschluss vorhanden

3.3.2.3. chargePointSerialNumber

Dieser Wert identifiziert die Seriennummer des Charge Point. Dieser Wert ist für jeden einzelnen Charge Point eindeutig. **Beispiel:** 19BZ00418

3.3.2.4. chargePointVendor

Dieser Wert identifiziert den Verkäufer des Charge Point. Alle Hypercharger geben "Alpitronic GmbH" als Verkäufer an.

3.3.2.5. firmwareVersion

Dieser Wert enthält die Firmware-Version des Charge Point. Beispiel: HYCv1.3.1

3.3.2.6. iccid

Dieser Wert identifiziert international jede SIM-Karte. Sie ist auf der Rückseite der SIM-Karte angegeben. Eine volle ICCID hat 19 oder 20 Zeichen. Die ICCID kann als Seriennummer der SIM-Karte bezeichnet werden. Sie ist auch als Issuers Identification Number (Aussteller-Identifikationsnummer) bekannt.

3.3.2.7. imsi

Dieser Wert repräsentiert die eindeutige International Mobile Subscriber Identity (Internationale Mobilfunk-Teilnehmerkennung). Sie ist auf der SIM-Karte gespeichert. Sie





besteht aus drei Teilen:

- 1. Mobile Country Code (Mobile Länderkennung MCC): Die ersten 3 Ziffern der IMSI bezeichnen die MCC.
- Mobile Network Code (Mobile Netzwerkkennung MNC): Die nächsten 2 oder 3 Ziffern sind die MNC.
- 3. Mobile Station ID (Mobile Stations-ID MSID): Die restlichen Ziffern repräsentieren das Netzwerk, das Sie verwenden, wie IS-95, TDMA, GSM etc.

Der **Mobile network code** (MNC) wird in Kombination mit einem **Mobile country code** (MCC) (auch bekannt als "MCC / MNC tuple (MCC/MNC-Tupel")) verwendet, um einen Mobilfunkbetreiber/-träger eindeutig zu identifizieren.

3.3.2.8. meterSerialNumber

Dieser Wert repräsentiert die Seriennummer des Hauptstromzählers am Charge Point. Da alle Hypercharger Charge Points einzelne Zähler für jeden Anschluss nutzen, ist kein Hauptstromzähler vorhanden.

3.3.2.9. meterType

Dieser Wert repräsentiert den Typ des Hauptstromzählers am Charge Point. An den Hypercharger Charge Points nicht vorhanden.



3.4. General Settings (Allgemeine Einstellungen)

Die folgenden Einstellungen stehen im General Settings-Menü zur Verfügung:

- WhiteList NFC
- Power (Leistung)
- GUI (Grafische Benutzeroberfläche)
- Software-Update (Software-Aktualisierung)
- Configure Stacks (Stacks konfigurieren)

Whitelist			INDEX
WhiteList NFC Configure Stacks	Power	GUI	Software Update
White Listed IDs (can delete):			÷
Adding to Whitelist ID using NFC	interface:		
After clicking the following button, tap the card or note that an error message could be shown on th	n the NFC reader of the Hype screen, but your card will b	rCharger. Please be whitelisted	
Add from NFC Reader			
Adding to Whitelist: Insert the exact id of the card in the following text ID to add to database: Add ID to Database	t box.		
Deleting entire Whitelist Databas	se:		
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - alpitronic	GmbH.		

Abbildung 34: General Settings (Allgemeine Einstellungen)



3.4.1. System Settings (Systemeinstellungen)

System Settin	gs				INDEX
System Settings CreditCard	Power	Whi Cc	telist NFC	GUI Software	Software
Terminal	Giro-e	9	Stacks	Update	RollBack
				_	
Property	Value*	ł	Description		
Property Time Zone	Value*	*	Description		
Property Time Zone Stop charging when door ope	Value*	*	Description		
Property Time Zone Stop charging when door ope Save Configuration Reset Form *fields highlighted in red need a servi	Europe/Paris	ecome effe	Description		

Abbildung 35: System Settings (Systemeinstellungen)

In diesem Menü können Sie die Zeitzone einstellen und ob der Ladevorgang angehalten werden soll, wenn die Türen der Ladestation geöffnet werden, oder nicht.

Hinweis



TimeZone: Alle vereinbarten Zeiten basieren auf der spezifischen Zeitzone (Standard "Europe/Paris"). Gültige Werte sind solche, die von der POSIX TZ-Umgebungsvariablen akzeptiert werden.

hypercharger by alpitronic Seite 47 von 81

3.4.2. Power (Leistung)

System Settings	Power	Whitelist N		GUI	
CreditCard Terminal	Giro-e	Configur Stacks	e S	oftware Update	Software RollBack
Maximum power dra	in from connectio	n to the grid *			
Max Grid Power	30000	W			
Target Cos(Phi)	0,990 IND V				
Grid Fallback Power	5000	W			
Grid Fallback Timeout	5	S			
Charging Strategy	First Come First Served	~			
ModBus Enabled	False	~			
Silent Mode	OFF	~			
Silent Mode Distance	0.00	m			
Janitza Meter Config	0	~			
Janitza LM Power Limit	0	W			
Janitza LM Safety Margin	0	w			
Connectors Power Limit		w			
Save Settings]			
		A	00:00 - 23:5	59 70 dB(A)	
		В	06:00 - 21:5	65 dB(A)	
	~		22:00 - 05:5	50 dB(A)	
		С	06:00 - 21:5	63 dB(A)	
			22:00 - 05:5	59 45 dB(A)	
So	SilentMode		06:00 - 21:5	60 dB(A)	
SilentMode			22:00 - 05:5	59 45 dB(A)	
<	──┼→┝╋ ┩	E	06:00 - 21:5	55 dB(A)	
65). 1 ⁶		E	22:00 - 05:5	59 40 dB(A)	
		F	22:00 - 05:5	59 35 dB(A)	
		G	06:00 - 21:5	59 45 dB(A)	
			22:00 05:5	0 25 dB(A)	





In diesem Menü können Sie den maximalen Stromverbrauch des Netzstroms festlegen. Dieses Menü wird verwendet, wenn auf der Hauptstromseite weniger Leistung zur Verfügung steht als die maximale Ladeleistung.

Ferner können hier die für das Lastmanagement und die Ladestrategie relevanten Parameter geändert werden.

Es gibt zwei Strategien:

- First Come First Serve: Das Fahrzeug, das zuerst in die Ladestation fährt, erhält die gesamte von der Station freigegebene Leistung soweit sie von dem Fahrzeug aufgenommen werden kann. Wenn die verfügbare Leistung vollständig von dem Fahrzeug genutzt wird, kann kein weiterer Ladevorgang an einem anderen Anschluss gestartet werden.
- Fair Share: Das Fahrzeug, das zuerst in die Ladestation f\u00e4hrt, erh\u00e4lt die gesamte verf\u00fcgbare Leistung – soweit sie von dem Fahrzeug aufgenommen werden kann. Wenn ein zweites Fahrzeug an die Ladestation f\u00e4hrt, kann es einen Ladevorgang starten und die verf\u00fcgbare Leistung wird 50:50 zwischen dem ersten und dem zweiten Ladepunkt aufgeteilt.

In diesem Menü können Sie auch festlegen, in welcher Zeit die Ladestation im Ruhemodus sein soll, um den Geräuschpegel zu reduzieren.



3.4.3. White List NFC (NFC-Whitelist)

Whitelist				INDEX					
System Settings CreditCard Terminal	Power Giro-e	Whitelist NFC Configure Stacks	GUI Software Update	Software RollBack					
White Listed IDs: Empty list									
Add ID to Whitelist using After clicking the following button, ta note that an error message could be Add from NFC Reader	Add ID to Whitelist using NFC interface: After clicking the following button, tap the card on the NFC reader of the HyperCharger. Please note that an error message could be shown on the screen, but your card will be whitelisted Add from NFC Reader								
Adding to Whitelist: Insert the exact id of the card in the following text box. ID to add to database: Add ID to Database									
Deleting entire Whitelist Delete Entire Database of IDs	t Database:								
Copyright © 2022 - All Rights Reserve	ed - alpitronic GmbH.			Template by OS Templates					

Abbildung 37: Allgemein – NFC-Whitelist

Im Konfigurationsmenü der NFC-Whitelist (siehe Abbildung 34) können die NFC-Tags festgelegt werden, mit denen ein Elektrofahrzeug ohne Bestätigung des Backend-Servers geladen werden kann. Dies ist hauptsächlich der Fall, wenn kein Backend genutzt wird.

Die Konfiguration besteht aus vier Teilen:

- Der erste Teil zeigt die NFC-Tags, die aktuell in der Ladestation in der Whitelist vorhanden sind
- Im zweiten Teil kann ein neuer NFC-Tag durch Anklicken der "Add from NFC Reader"-Taste und Auflegen der Charge Card (Ladekarte) auf den NFC Reader (NFC-Lesegerät) hinzugefügt werden.
- Der dritte Teil erlaubt das Hinzufügen neuer NFC-Tags durch direkte Eingabe der ID in das Textfeld
- Im letzten Teil kann die gesamte Liste der NFC Cards, die in der Ladestation gespeichert sind, gelöscht werden



3.4.4. GUI

Das GUI-Menü bietet drei Einstellungen: Configuration (Konfiguration), UI customization (kundenspezifische UI-Anpassung, um die benutzerdefinierten Bilder zu personalisieren) und Slide Show (Diashow).

Um das Erscheinungsbild Ihrer UI zu personalisieren, können Sie die Parameter über das Webinterface ändern (siehe Abbildung 38), ebenfalls über das Backend unter Verwendung der OCPP-Parameter. Eine vollständige Liste aller OCPP-Parameter, die das Verhalten von UI betreffen, sind in Kapitel 4 zu finden.

Hinweis



Konfigurationen über das Webinterface können nur für einzelne Ladestationen ausgeführt werden. Die simultane Konfiguration der multiplen Ladestationen ist nur über das OCPP-Backend möglich.

3.4.4.1. GUI Configuration (GUI-Konfiguration)

GUI Configu	iration			INDEX			
System Setting	gs	Power	Whitelist NFC	GUI			
CreditCard Terminal	Cont	figure Stacks	Software Update	Software RollBack			
Configurat	ion	UI custor	nization	Slide Show			
User S	creen*						
Show Charge Current	True	~					
Show Charge Voltage	True	~					
Show Charge Power	True	~					
Show Time Remaining	True	~					
Charging Screen Timeout	60	S					
Show Charge Overlay	True	~					
Slide Time	0	s					
Show ChargePoint ID	False	~					
Show Connector Power	False	~					
Show Connector Labels	False	~					
Connector Labels							
Show Single Language	False	~					
Charging Screen Message							
User Lar	iguages*						
Primary Language	German	~					
Secondary Language	Italian	~					
Tertiary Language	English	~					
Holder	Colors						
Color Unavailable	0x150000						
Color Available	0x001500						
Color Occupied	0x000015						
Color Finished	0x151515						
Color Faulted	0x150000						
Save Configuration Reset Fo	Save Configuration Reset Form						

"fields highlighted in red need a	service restart in (order to become effective					
Copyright © 2022 - All Rights Res	erved - alpitronic	GmbH.		Template by OS Templates			

Abbildung 38: Allgemein - GUI-Konfiguration

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch in Auszügen, ist nur mit Genehmigung von Alpitronic GmbH zulässig.





Das GUI-Konfigurations-Menü kann verwendet werden, um auszuwählen, welche Ladeparameter während des Ladevorgangs auf dem Display angezeigt werden sollen:

- Show Charger Current: Anzeige des Ladestroms
- Show Charge Voltage: Anzeige der Ladespannung
- Show Charge Power: Anzeige der Ladeleistung
- Show Time Remaining (Verbleibende Zeit anzeigen): Zeigt die verbleibende Zeit an, bis der Bulk-SoC (80 %) oder der Voll-SoC (100 %) erreicht sind
- Show Charge Overlay (Lade-Overlay anzeigen): Zeigt das Ladevorgang-Overlay auf dem Lock Screen (Sperrbildschirm) an
- Slide Time (Dia-Anzeigedauer): Die Anzeigedauer der Bilder auf dem Welcome Screen und in den Slide Show-Abschnitten kann hier definiert werden
- User Languages (Benutzersprachen): Erlaubt die Festlegung der ersten, zweiten und dritten Sprache der Ladestation. Bitte beachten Sie, dass diese drei Sprachen zuerst auf der Sprachenauswahlseite angezeigt werden (siehe Abbildung 39). Die verfügbaren Sprachen sind:

Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Isländisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch

 Holder Colors (Halter-Farben): Der Benutzer kann einen fest zugeordneten Farbcode für jeden Status der Ladestation eingeben, der auf den LED-Ringen angezeigt wird. Der Farbcode besteht aus Webfarben (<u>https://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors</u>), Sie können alle Farben der RGB-Skala wählen.

Siehe die OCPP-Parameter-Beschreibung von "GUIConnectorHolderColors" in Kap. 4 für weitere Einzelheiten.

- Show ChargePoint ID (Ladepunkt-ID anzeigen): Zeigt die Ladepunkt-ID der Ladestation
- Show Connector Power (Anschlussleistung anzeigen): Zeigt die Leistung an, die jeder Anschluss bereitstellen kann
- Show Connector Labels (Anschluss-Etiketten anzeigen): Zeigt die kundenspezifischen Anschlussetiketten an
- Connector Labels (Anschluss-Etiketten): Erlaubt das Eingeben kundenspezifischer Etiketten, getrennt durch ein Komma





Abbildung 39: Sprachauswahl



3.4.4.2. UI customization (Kundenspezifische UI-Anpassung)

Der Abschnitt der kundenspezifischen UI-Anpassung erlaubt Ihnen die Personalisierung der Benutzererfahrung durch das Hochladen benutzerdefinierter Bilder.

UI customization Configuration								
System Settings	Power	Whitelist NFC	GUI					
CreditCard Terminal	nfigure Stacks	Software Updat	e Software RollBack					
Configuration	UI custor	nization	Slide Show					
List of Photos:	Preview:							
Upload a new photo here	Upload a new photo here							
Allowed files: • Format: PNG • Filename: global_bg.png, otherCharger • Maximum resolution: 1366 x 768	InfoRemote_fg.png, otherChar	rgerInfoRemote_bg.png						
Choose File No file chosen	Uploa	d File						
Copyright © 2022 - All Rights Reserved - alpitro	nic GmbH.		Template by OS Templates					

Abbildung 40: Allgemein - GUI - kundenspezifische UI-Anpassung



Derzeit gibt es die folgenden offiziell unterstützten benutzerdefinierten Bilder:

Bild	Beschreibung		
global_bg.png	Dies ist ein allgemeines Hintergrundbild, das auf allen Seiten angezeigt wird. Es wird unter allen anderen Komponenten gerendert (transparente Slide Show-Bilder und Navigationselemente, siehe Abbildung 43)		
otherChargerInfoRemote_fg.png	Diese Bilder können als Vorder- oder Hintergrund auf der Remote-Sitzungsseite platziert werden (siehe Abbildung 41), verfügbar über die AuthMade Seite Die kundenspezifische Appas		
otherChargerInfoRemote_bg.png	sungsoption kann von CPOs eingesetzt werden, um spezifische Anweisungen an Benutzer bereitzustellen, unter Berücksichtigung ihrer Authentifizierungsverfahren über App, Telefon, Web oder jedes andere Verfahren, das Remote- Starttransaktionen nutzt.		

Tabelle 5: Unterstützte benutzerdefinierte Bilder



Abbildung 41: Standardversion der Remote-Sitzungsseite

Die Bilder werden nur übernommen und angezeigt, wenn sie wie folgt bezeichnet und gespeichert sind:

- "global_bg.png"
- "otherChargerInfoRemote_fg.png" oder
- "otherChargerInfoRemote_bg.png"
- PNG-Format
- 1366 x 768 Pixel
- RGB-Farben

michael.steiner@bkw.ch

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch in Auszügen, ist nur mit Genehmigung von Alpitronic GmbH zulässig.

Hinweis

i	Alle Bilder für die kundenspezifische UI-Anpassung können nur über das Webinterface hochgeladen werden.
i	Die benutzerdefinierten Bilder auf dem "Welcome Screen" von der vorherigen Softwareversion ("Logo.png", "Authenticate.png") werden nicht mehr unterstützt.
i	Alle benutzerdefinierten Bilder können auch transparent sein, damit mehrere Ebenen der kundenspezifischen Anpassung definiert werden können.

Seite 55 von 81

hypercharge

by alpitronic

michael.steiner@bkw.ch

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch in Auszügen, ist nur mit Genehmigung von Alpitronic GmbH zulässig.



3.4.4.3. Slide Show (Diashow)

In diesem Abschnitt können Sie Bilder hochladen, die als Diashow auf der Standby-Seite (Startseite der GUI) angezeigt werden.

Slide Show Configuration						
System Settings	Power	Whitelist NFC	GUI			
CreditCard Terminal	Configure Stacks	Software Update	Software RollBack			
Configuration	UI custor	mization	Slide Show			
List of Photos: Logo.png	Delete	hypercl	narger			
Upload a new photo here Allowed files: • Format: PNG • Maximum resolution: 1366 x 76 Choose File No file chosen	2 8 Uploa	td File				
Copyright © 2022 - All Rights Reserved -	alpitronic GmbH.		Template by OS Templates			

Abbildung 42: Allgemein - GUI - Diashow

Im "Slide Show"-Modus gibt es für die Anzahl der Bilder, die abwechselnd angezeigt werden können, keine Beschränkungen.



Die Bilder werden nur übernommen und angezeigt, wenn sie wie folgt gespeichert sind:

- Es gibt keine spezifischen Anforderungen f
 ür die Namensgebung, es m
 üssen nur alphanumerische Zeichen verwendet werden (deutsche Umlaute k
 önnen Schwierigkeiten machen)
- PNG-Format
- 1366 x 768 Pixel
- RGB-Farben

Die Bilder der Diashow, die den Ladestationen hinzugefügt wurden, werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Hinweis

i	Die Bilder der Slide Show können nur über das Webinterface hochgeladen werden.
i	Die Diaanzeigezeit (die Sekunden, die jedes Bild angezeigt wird, bevor es zu einem anderen Bild wechselt) kann in dem GUI-Konfigurations- menü des Webinterface konfiguriert werden (siehe Kapitel 3.4.4.1, ebenso über das Backend (OCPP-Parameter "GUIslideTime", siehe Kapitel 4).
i	Beachten Sie, dass die Slide Show-Bilder transparent sein können. Dies ist wichtig, wenn sie in Verbindung mit Hintergrund-Bildern eingesetzt werden. Die Slide Show-Bilder werden über dem Hintergrundbild (global_bg.png) und unter den Navigationselementen (siehe Abbildung 44 und Abbildung 44) gerendert.
i	Wenn Sie nicht Ihre eigenen Grafiken hochladen, werden die Standard- Bildschirme des Hyperchargers angezeigt.
i	Bitte beachten Sie, dass ein Overlay an den Ladestationen aktiviert wird, der das Eichrecht erfüllt. Dies wird während des Ladevorgangs oben auf dem Display angezeigt. Bitte berücksichtigen Sie dies, wenn

michael.steiner@bkw.ch

Sie Ihre Grafiken entwerfen.





3 Web interface configuration (Webinterface-Konfiguration)

Erste Schicht: Hintergrundbild (global_bg.png)

Zweite Schicht: Diashow-Bild(er)

Dritte Schicht: Navigationselemente

Abbildung 43: Mögliche unterschiedliche Schichten



Abbildung 44: Verschmolzene Displayelemente

michael.steiner@bkw.ch

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch in Auszügen, ist nur mit Genehmigung von Alpitronic GmbH zulässig.

hypercharger by alpitronic Seite 59 von 81

3.4.5. CreditCard Terminal (Kreditkartenterminal)

In diesem Menü können Sie ein Credit Card Terminal festlegen, sofern ein solches vorhanden ist.

Hinweis



Siehe einzelne Konfigurationsanweisungen für die unterstützten Kreditkartenterminals, die in Hyperdoc zur Verfügung stehen.

CreditCard Ter					INDEX		
System Settings	Po	wer	Whitelist	NFC		GUI	
CreditCard Terminal	Configu	re Stacks	Software L	Jpdate	Softwa	are Rol	Back
Status and Commands	Termina	al Config	Tariff Cor	nfig	Transa	actions	DB
Credit Card Terminal Stat	us						
CreditCardTerminal servi	ce status	Running					
CreditCardTerminal servi	ce version	2.0					
Terminal type		Simulator					
Terminal ID		99999999					
Terminal SW		1.0					
Terminal HW		alpitronicCCTS	im				
Last End of Day		EOD never exe	cuted				
Display text		Simulator runr	ning				
Current operation		Standby					
Run commands Force receipts to backe	nd]					
Cancel further sending attempts to backend]					
Force receipts to receipt server]					
Cancel further sending attempts to receipt server]					
Copyright © 2022 - All Rights Reserved	alpitronic GmbH.				Ter	mplate by OS	Templates

Abbildung 45: Allgemein – Kreditkartenterminal – Status und Befehle



System Settings Power Whitelist NFC GUI					
CreditCard Terminal Configure Stacks Software Update Software RollE	Back				
Status and Commands Terminal Config Tariff Config Transactions I	DB				
Credit Card Terminal Parameters1 Terminal Type ² Valina TIM Terminal ID 0000000 IP address ³ 192.168.2.42 Port POS 7784 Receipt server enabled True Receipt server address receipt.hypercharger.it Receipt template Deutschland Terminal route ⁴ alpitronic SIM Terminal on eth0.2 False Save settings *					
³ if "Terminal on eth0.2" is false, valid IP range is from 192.168.2.2 to 192.168.2.254 (default 192.168.2.42) ⁴ note that if "alpitronic SIM" is active and is changed, after a soft reset it can only be reactivated by the alpitronic support team					

Abbildung 46: Allgemein – Kreditkartenterminal – Terminal-Konfiguration



Seite 61 von 81

CreditCard Terminal Configuration				
System Settings Pov		er	Whitelist NFC	GUI
CreditCard Terminal	Configure	Stacks	Software Update	e Software RollBack
Status and Commands	Terminal	Config	Tariff Config	Transactions DB
_				
Payment Parameters ¹				
Pre-Authorization amount	20.00	EUR		
Energy Tariff DC	0.50	EUR/kWh		
Energy Tariff AC	0.00	EUR/kWh		
Time Tariff DC	0.00	EUR/min		
Time Tariff AC	0.00	EUR/min		
Blocking Tariff DC	0.00	EUR/min		
Blocking Tariff AC	0.00	EUR/min		
Blocking Tariff DC TO	0	second(s)		
Blocking Tariff AC TO	0	second(s)		
Blocking Tariff Limit	12.00	EUR		
VAT Rate	22	%		
VAT Number]		
Currency ²	EUR v	·		
Corp. Name	alpitronic GmbH]		
Corp. Address ³	Via di Mezzo ai Piani\nBoz	E		
EOD time (hh:mm)	02:00			
Save parameters				
¹ fields highlighted in red need a si ² this value is ignored if Paytef is so ³ use \n to insert a carriage return 	oft reset in order to become elected (only EUR is admitte character, lines longer thar	e effective. Any d) i 32 characters	changes do not affect sessions alre will be truncated, # character is not	ady in progress. t supported
Copyright © 2022 - All Rights Reser	rved - alpitronic GmbH.			Template by OS Templates

Abbildung 47: Allgemein – Kreditkartenterminal – Tarif-Konfig.



CreditCard Transactions Database					
System Settings	Power	Whitelist NFC	GUI		
CreditCard Terminal	Configure Stacks	Software Update	Software RollBack		
Status and Commands	Terminal Config	Tariff Config	Transactions DB		
Credit Card Transactions					
Switch to End-Of-Day Export	CSV				
Date	Pre-Auth amount	Actual amount	Receipt No Receipt		
2023-10-31T15:15:51	20.00	0.00	Show		
2023-10-31T15 15 40	20.00	0.00	Show		
2023-10-31T15:15:28	20.00	0.00	Show		
2023-10-31T15:15:10	20.00	0.00	Show		
2023-10-31T14 35 10	20.00	5.00	Show		
2023-10-31T14:22:15	20.00	5.00	Show		
2023-10-31T10:29:50	20.00	5.00	Show		
2023-10-30 14:41:36+0000	20.00	0.30	10733 Show		
2023-10-30T15:02:26	100.00	0.00	Show		
2023-10-30T14.14.37	20.00	1.65	Show		

Abbildung 48: Allgemein – Kreditkartenterminal – Transaktion DB



3.4.6. Giro-e

Giro-e				INDEX
System Setting	gs Power	- Whitelis	t NFC GUI	
CreditCard Terminal	Giro-e	Config Stac	ure Software ‹s Update	e Software RollBack
Property Enable Giro-e fa Save Configuration Rese *fields highlighted in red nee	Value*	Description		
Copyright © 2022 - All Rights	Reserved - alpitronic G	mbH.		Template by OS Templates

Abbildung 49: Allgemein – Giro-e

Mit der "Giro-e"-Funktion können Sie für einen Ladevorgang direkt am Hypercharger bezahlen, dazu verwenden Sie eine GIRO Card (Debitkarte), ohne sich vorher registrieren zu müssen. Unter diesem Menüpunkt können Sie festlegen, ob diese Funktion aktiviert werden soll oder nicht.

Hinweis



Diese Funktion muss vom Backend des Kunden unterstützt werden.



3.4.7. Configure Stacks (Stacks konfigurieren)

Stack Serial Number Configuration							
System Sett CreditCar Termina	System Settings Powe CreditCard Terminal		r Whitelist NFC e Configure Stacks		Software RollBack		
Unsorted Stacks	S: nt in the 'Unsorted Stack umber to the position of mbers use 'Drag and Dro Stack Current Stack 6	s' section. Use the refe the stack. p'. Configuration: Stack 4	rence image on right f				
100241	100846	100253	100243	58 57	S6 S4 S2 S5 S3 S1		
Stack 7	Stack 5	Stack 3	Stack 1		ÖÖÖ		
100240 100845 100252 100242 100242							
Change Stack Configur	ation						
Copyright © 2022 - All Ri	ights Reserved - alpitroni	c GmbH.			Template by OS Templates		

Abbildung 50: Allgemein - Stacks konfigurieren

Bei Stack Upgrades müssen die Einstellungen in diesem Menü angepasst werden. Sobald das neue Power Stack in der Ladestation installiert ist, erscheint es im Feld "Unsorted Stacks (unsortierte Stacks)".

Ordnen Sie es jetzt per Drag-and-Drop in dem erforderlichen Feld der entsprechenden Stack-Position im Webinterface zu, basierend auf seiner physischen Position in der Ladestation, wie in Abbildung 51 dargestellt.

Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit "Change Stack Configuration (Stack-Konfiguration ändern)".

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch in Auszügen, ist nur mit Genehmigung von Alpitronic GmbH zulässig.



Stack Ser	Stack Serial Number Configuration							
System Sett CreditCar Termina	ings Pow ^{.d} Girc I	ower Whitelist NFC Giro-e Configure Stacks		GUI Software Update	Software RollBack			
Unsorted Stacks	t in the 'Unsorted Stack mber to the position of mbers use 'Drag and Dro Stack Current Stack 6 100985 Stack 5 100984	s' section. Use the refe the stack. op'. Configuration: Stack 4 100948 Stack 3 100949	stack 2 100940 Stack 1 100942		8 56 54 52 7 55 53 51 8 56 54 52 7 55 53 51 8 56 54 52 7 55 53 51 8 56 54 52 7 55 53 51 8 56 54 52 7 55 53 51 8 56 54 52 8 56 54 52 9 6 6 6 9 6 6 6 9 6 6 6 9 6 6 6 9 6 6 6 9 6 6 6 9 6 6 6 9 6 6 6 9 6 6 6 9 6 6 6 9 6 6 6			
Change Stack Configura	Change Stack Configuration							
Copyright © 2022 - All Ri	Copyright © 2022 - All Rights Reserved - alpitronic GmbH. Template by OS Templates							

Abbildung 51: Ändern der Stack-Konfiguration

Hinweis



Die Reihenfolge der Stacks ist in der Abbildung neben den Einstellungen zu sehen



Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch in Auszügen, ist nur mit Genehmigung von Alpitronic GmbH zulässig.



3.4.8. Software-Update (Software-Aktualisierung)

Update Software							
System Settings CreditCard Terminal	Power Giro-e	Whitelist NFC Configure Stacks	GUI Software Update	Software RollBack			
Software Update Allowe Upload the update pack Choose File No file chosen	ed kage: Submit						
Copyright © 2022 - All Rights Reserv	ed - alpitronic GmbH.			Template by OS Templates			

Abbildung 52: Allgemein - Software-Aktualisierung

Hier können Sie ein Software Update hochladen, das Ihnen von Alpitronic bereitgestellt wird.

Hinweis



Stellen Sie sicher, dass Sie keine Zwischenversionen überspringen, wenn Sie den Hypercharger aktualisieren!



Software Updates sind in den ersten beiden Jahren nach dem Kauf eines Hyperchargers inbegriffen. Wenn keine Garantieerweiterungen für die Zeit danach aktiv sind, haben Sie die Möglichkeit, separate Software-Upgrade-Pakete zu erwerben. Sie können eine Anfrage unter sales@hypercharger.it stellen.



3.4.9. Software RollBack (Software-Rollback)

Software Rol	INDEX					
System Settings CreditCard Terminal	Software RollBack					
Current Software Version: hyc_v1.8.0						
Previous Software Version: hyc_v1.7.3						
Software RollBack NOT Allowed						
Different major/minor releases are not compatible.						
Copyright © 2022 - All Rights Reserved - alpitronic GmbH. Template by OS Template						

Abbildung 53: Allgemein - Software Rollback

Das Software RollBack-Menü erlaubt die Rückkehr zu einer früheren Softwareversion.

Hinweis



Bitte setzen Sie sich mit dem Support in Verbindung bevor Sie diesen Schritt ausführen.

3.5. Password Configuration (Passwort-Konfiguration)

Passwor	rd Configuration	INDEX
New Credentia	als:	How it works
Username	Password	
New Username	New Password	The configuration requires to type the
	Retype New Password	Username, Password, and a confirmation
		Password. If passwords match, the
Reset Form		configuration can be saved.
Copyright © 2022 - All	Rights Reserved - alpitronic GmbH.	Template by OS Template

Abbildung 54: Password Configuration (Passwort-Konfiguration)

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch in Auszügen, ist nur mit Genehmigung von Alpitronic GmbH zulässig.



Hier können Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für das Webinterface ändern. Aktuell kann nur ein Benutzer im Webinterface erstellt werden. Multi User Management (Mehrfachnutzer-Management) wird in einer zukünftigen Version implementiert.

Hinweis



Es wird empfohlen, die Zugangsdaten unmittelbar nach der ersten Eingabe zu ändern.

3.6. Reset Hypercharger (Zurücksetzen des Hyperchargers)



Abbildung 55: Zurücksetzen

Dieses Menü wird verwendet, um Soft- und Hard-Resets an der Ladestation auszuführen.

Hinweis



Änderungen an der OCPP-Konfiguration der Ladestation erfordern einen Soft-Reset, während Änderungen an den Netzwerkeinstellungen der Ladestation einen Hard-Reset benötigen.



Vor dem Zurücksetzen muss sichergestellt werden, dass keine Fahrzeuge an die Ladestation angeschlossen sind!

hypercharger by alpitronic Seite 69 von 81

3 Web interface configuration (Webinterface-Konfiguration)

3.7. Overview of connectors (Übersicht über die Anschlüsse)

HyperCharger Col Setup the configuration files for HYC_150_17BZ00	hypercharger	
NETWORK	STATUS HyperCharger Status	How it works Select one of the possible configurations, and please try to avoid using the go back function (may overwrite unwanted changes).
Access the network configuration interface.	View the status of the stack, and the processes ongoing.	Name Status Error Image: CCS unconnected NoError Image: CCS unconnected NoError
OCPP Configuration	GENERAL General Settings	Click to Expand
parameters, located in the OCPP_config folder on root.	readed and Max Power drain.	
PASS Password Configuration Change the username and password.	System Reset	
Copyright © 2022 - All Rights Reserved - alpitroni	c GmbH.	Template by OS Templates

Abbildung 56: Overview of connectors (Übersicht über die Anschlüsse)

Rechts auf der Hauptseite findet der Benutzer eine Anschlussübersicht. Sie liefert Kurzinformationen zu dem aktuellen Status der Ladestation und ihrer Anschlüsse.

Durch Anklicken von "Click to Expand (Zum Erweitern anklicken)" gelangt der Benutzer zur Detailansicht.



nector	rs S	tatus							INDEX
Status	Error	Vendor Error	Current	Voltage	Power	State of Charge	Time Bulk SOC	Time Full SOC	Total Energy Charge
unconnected	NoError	NoError	0 A	0 V	0 kW	0	0 s	0 s	1099330 Wh
unconnected	NoError	NoError	0 A	0 V	0 kW	0	0 s	0 s	923563 Wh
unconnected	NoError	NoError	0 A	0 V	0 kW	0	0 s	0 s	4106376 Wh
unconnected	NoError	NoError	0 A	0 V	0 kW	0	0 s	0 s	34778 Wh
	Status Junconnected Junconnected Junconnected	Status Error JIII JUII JUII JUII JUII JUII JUII JUII	StatusStatusErrorVendor ErrorunconnectedNoErrorNoErrorunconnectedNoErrorNoErrorunconnectedNoErrorNoErrorunconnectedNoErrorNoError	ectors StatusStatusCurrentStatusErrorVendor ErrorCurrentunconnectedNoErrorNoError0 AunconnectedNoErrorNoError0 AunconnectedNoErrorNoError0 AunconnectedNoErrorNoError0 A	StatusStatusCurrentVoltagestatusErrorVendor ErrorCurrentVoltageunconnectedNoErrorNoError0 A0 VunconnectedNoErrorNoError0 A0 VunconnectedNoErrorNoError0 A0 VunconnectedNoErrorNoError0 A0 VunconnectedNoErrorNoError0 A0 V	StatusStatusVoltagePowerstatusErrorVendor ErrorCurrentVoltagePowerunconnectedNoErrorNoError0 A0 V0 kWunconnectedNoErrorNoError0 A0 V0 kWunconnectedNoErrorNoError0 A0 V0 kWunconnectedNoErrorNoError0 A0 V0 kWunconnectedNoErrorNoError0 A0 V0 kW	ectors StatusStatusVendor ErrorVoltagePowerState of ChargeunconnectedNoErrorNoError0 A0 V0 kW0unconnectedNoErrorNoError0 A0 V0 kW0unconnectedNoErrorNoError0 A0 V0 kW0unconnectedNoErrorNoError0 A0 V0 kW0unconnectedNoErrorNoError0 A0 V0 kW0	ectors StatusStatusErrorVendor ErrorCurrentVoltagePowerState of ChargeTime Bulk SOCunconnectedNoErrorNoError0.A0.V0.kW00.sunconnectedNoErrorNoError0.A0.V0.kW0.00.sunconnectedNoErrorNoError0.A0.V0.kW00.sunconnectedNoErrorNoError0.A0.V0.kW00.sunconnectedNoErrorNoError0.A0.V0.kW0.00.s	ectors StatusStatusErrorVendor ErrorCurrentVoltagePowerState of ChargeTime Bulk SOCTime Full SOCunconnectedNoErrorNoError0.A0.V0.kW00.s0.sunconnectedNoErrorNoError0.A0.V0.kW0.00.s0.sunconnectedNoErrorNoError0.A0.V0.kW0.00.s0.sunconnectedNoErrorNoError0.A0.V0.kW0.00.s0.sunconnectedNoErrorNoError0.A0.V0.kW0.00.s0.s



- Name: Liefert Informationen zu dem eingebauten Ladestandard
- Status: Liefert Informationen dazu, ob das Kabel am Fahrzeug angeschlossen ist oder nicht
- Error and Vendor Error (Fehler und Anbieter-Fehler): Liefert Informationen zu allen Fehlern, die während eines Ladevorgangs auftreten können
- Current / Voltage / Power (Strom / Spannung / Leistung): Liefert Informationen zu den Leistungsdaten eines Ladevorgangs während des Ablaufs.
- State of Charge (Ladezustand): Zeigt den korrekten SoC des Fahrzeugs an
- Time Bulk SOC and Time Full SOC (Zeit Bulk-SOC und Zeit Voll-SOC): Gibt die Sekundenzahl an, die das Fahrzeug benötigt, um den entsprechenden SoC zu erreichen (Bulk SoC: 80 %, Full SoC: 100 %
- Total Energy Charged (Geladene Gesamtenergie): Gibt den aktuellen absoluten Zählerstand der Energiemessung an, die in die Ladestation eingebaut und auf diesem Pfad installiert ist.

Hinweis

i	Die Parameter, die über das Webinterface oder das Kunden-Backend angepasst werden können, sind in einem separaten Dokument auf unserer Dokumenten-Plattform Hyperdoc zu finden.
i	Wenn Sie Fragen haben oder sich Probleme ergeben, setzen Sie sich bitte mit unserem Hypercharger-Kundendienstteam in Verbindung: <u>support@hypercharger.it</u> oder +39 0471 1961 333





4. OCPP-Parameter, die das UI-Verhalten betreffen

Hinweis



Alle OCPP-Parameter können in einem separaten in Hyperdoc verfügbaren Dokument aufgerufen werden.



Viele Komponenten der UI können mit den OCPP-Parametern, die der Bezeichnung "GUI_X_Visible" folgen, verborgen werden. Siehe die entsprechende Parameter-Beschreibung unten für detailliertere Informationen.

ChargePointIdentity

Der Wert dieser Parameter wird auf allen Seiten angezeigt, wenn GUIchargePointIdVisible auf *true* (wahr) eingestellt wird.

HycKioskModeEnabled

Wenn HycKioskModeEnabled auf *true* eingestellt ist, fordert die Ladestation automatisch die Einrichtung einer OFFLINE-Sitzung an, wenn eine Verbindung über Select Connector (HYC400/400) ausgewählt wird, statt über die Anzeige der AuthModes-Seite.

GUIchargingCurrentVisible - GUIchargingVoltageVisible - GUIchargingPowerVisible - GUItimeRemainingVisible

Diese OCPP-Parameter regeln die Sichtbarkeit der zugehörigen Sitzungsdaten auf den Lade- und Berichtsseiten.

GUlprimaryLanguage - GUlsecondaryLanguage – GUltertiaryLanguage

Diese 3 Parameter regeln die 3 Hauptsprachen der Benutzeroberfläche. Die 3 Hauptsprachen sind oben bei den verfügbaren Sprachen auf der Sprachenseite angegeben, um den Zugriff für den Benutzer zu erleichtern. Die 3 Hauptsprachen sind ebenfalls über das Webinterface auswählbar.

GUIslideTime

Die GUIslideTime regelt die Zeit, die jedes Bild der Diashow auf der Standby-Seite angezeigt wird.



GUIChargingSessionScreenTimeout

Der GUIChargingSessionScreenTimeout-Parameter regelt die Zeitabschaltung der Ladevorgangs-Seite. Nach der Zeitabschaltung navigiert die UI automatisch zur Standby-Seite und sperrt die Sitzung.

GUIConnectorHolderColors

Die Halter-LEDs haben 5 mögliche Farben, jede einzelne davon ist auf einen spezifischen Anschluss-Status bezogen. Der GUIConnectorHolderColors-Parameter regelt die Farben der Halter-LEDs in den verschiedenen Zuständen. Die Halter-LEDs blinken, wenn ein Benutzer damit interagieren soll.

Der Parameter ist ein durch Komma getrennter Wert, der hexadezimale RGB-Farben im Format RRGGBB enthält. Die voreingestellten Werte sehen wie folgt aus, wenn der Parameter leer gelassen wird:

Zustand	HYC50	HYC200-400	Voreingestellte Farbe
OCPP nicht verfügbar	#150000	#FF0000	Rot
Verfügbar	#001500	#00FF00	Grün
Belegt	#000015	#0000FF	Blau
Wird beendet	#151515	#FFFFFF	Weiß
Störung	#150000	#FF0000	Rot

Tabelle 6: Holder Colors (Halter-Farben)

- OCPP NICHT VERFÜGBAR: Dies ist die Farbe, die verwendet wird, wenn ein Anschluss zwangsweise von der OCPP-Schnittstelle auf nicht verfügbar eingestellt wird.
- VERFÜGBAR: Dies ist die Farbe, die verwendet wird, wenn ein Anschluss für den Ladevorgang verfügbar ist.
- BELEGT: Dies ist die Farbe, die verwendet wird, wenn ein Anschluss nicht verfügbar ist, weil der Anschluss oder die Stromversorgung von einem vorhandenen Ladevorgang verwendet wird und nicht neu zugeordnet werden kann.
- WIRD BEENDET: Dies ist die Farbe, die verwendet wird, wenn der Ladevorgang, der mit diesem Anschluss verbunden ist, beendet ist, aber der Anschluss noch mit dem Fahrzeug verbunden ist.
- STÖRUNG: Dies ist die Farbe, die verwendet wird, wenn ein Fehler im System vorliegt und der Anschluss nicht für den Ladevorgang zur Verfügung steht.

RemoteTxStoppableLocally

Der RemoteTxStoppableLocally-Parameter regelt, ob es von der Lade- oder Berichtsseite möglich ist, eine Remote-Sitzung ohne Authentifizierung zu stoppen. Wenn dies auf *false* (falsch) eingestellt ist, löst das Stoppen einer Remote-Sitzung eine Authentifizierungs-Abfrage aus und das System erlaubt das Stoppen der Remote-Sitzung nur, wenn eine NFC-Karte mit derselben ID wie die Remote-Sitzung über den Leser gezogen wird.


KioskModeWhenOffline

Der KioskModeWhenOffline-Parameter regelt, ob die UI in einen KioskMode-Modus schaltet, wenn die Verbindung mit dem OCPP-Backend verloren geht. Siehe die Dokumentation von HycKioskModeEnabled, um das Verhalten in diesem Status zu sehen. KioskModeWhenOffline wird ausgeführt, ungeachtet des Werts von HycKioskModeEnabled.

GUIchargePointIdVisible

Dieser Parameter regelt die Sichtbarkeit der Ladepunkt-ID. Wenn Sie auf *true* eingestellt ist, wird eine Textbeschriftung mit dem Wert als Overlay in der oberen linken Ecke auf allen Seiten angezeigt.



Abbildung 58: Chargepoint ID

GUIconnectorLabelsVisible - GUIconnectorLabels – GUIconnectorsPowerVisible

Diese Parameter regeln die Beschriftungen, die für die Identifizierung der Anschlüsse auf allen Seiten verwendet werden, auf denen Anschlüsse angezeigt werden: ConnectorConnect, ConnectorSelect.

Standardmäßig werden die Anschlüsse, wenn die "visible (sichtbar)"-Parameter auf *false* eingestellt sind, nach ihrem Typ identifiziert:

- CCS (CCS1 oder CCS2, wenn mehrere Typen des CCS-Anschlusses in der Ladestation installiert sind)
- CHAdeMO
- AC
- GBT
- MCS



Wenn der Parameter GUIconnectorsPowerVisible auf *true* eingestellt ist, wird der Anschlusstyp gegen die maximal zu diesem Zeitpunkt für diesen Anschluss verfügbare Leistung ausgetauscht. In diesem Zusammenhang bezieht sich maximale Leistung auf den Mindestwert zwischen der maximal zuteilbaren Stapelleistung für diesen Anschluss, das festgelegte GridPowerLimit mit dem zugehörigen Parameter, den Anschluss- und Kabelleistungsgrenzwert, der von dem Kabeltyp und dem Anschluss vorgegeben ist, und auf die festgelegte Leistungsgrenze an diesem Anschluss mit dem ConnectorPowerLimit-Parameter.

GUIconnectorLabelsVisible-Parameter, Wenn der der den Vorrang vor GUIconnectorsPowerVisible hat, auf true eingestellt wird, zeigen die Anschlüsse die GUIconnectorLabels-Parameter Strings. die in dem definiert sind. Der GUIconnectorLabels-Parameter ist eine durch Komma getrennte Stringliste, die jede Beschriftung haben kann.

CreditCardEnergyTariff - CreditCardCorpName - CreditCardTimeTariff -CreditCardVATRate - CreditCardVATNumber - CreditCardCurrency -CreditCardCorpAddress

Diese Parameter werden auf der CreditCard-Seite eingesetzt und als Info CreditCardPreAuthAmount angezeigt.

CreditCardReceiptUrl

Dieser Parameter wird auf der Receipt-Seite eingesetzt, um die URL anzuzeigen, von der der Beleg einer Kreditkartensitzung heruntergeladen werden kann.

ISO15118PnCEnabled - GiroEEnabled - AutochargeEnabled - RemoteStartTransactionEnabled

Diese Parameter regeln, ob bestimmte Sitzungstypen in der aktuellen Konfiguration verfügbar sind und die Systemfunktion als Ganzes beeinflussen. Jeder Parameter regelt einen bestimmten Authentifizierungstyp auf der AuthModes-Seite. Wenn ein Auth Mode aktiviert wird, kann der Benutzer auf eine Seite zugreifen, die den Authentifizierungstyp erklärt oder aktiviert. Abhängig von den ausgewählten Authentifizierungs-Modi werden nur die aktiven auf der "AuthModes"-Seite des GUI angezeigt. Wenn der Benutzer einen Anschluss auswählt und noch nicht authentifiziert ist, erscheint diese Seite mit den verfügbaren Authentifizierungsmethoden und den zugehörigen Anweisungen.



Seite 75 von 81

9	CHARGE CARD Start CHARGE CARD session		
	REMOTE Start REMOTE session		
	AUTOCHARGE Start AUTOCHARGE session		
H	PLUG AND CHARGE		
Back 🗲	Up A	Down 🗸	Confirm 🗸



GUIChargingQrCode - GUIHyperchargerLiveViewEnabled

Diese Parameter steuern sowohl die Sichtbarkeit als auch den Content eines dynamischen QR-Codes auf der Übersichtsseite. Wenn er leer bleibt, wird kein QR-Code angezeigt.

Der Parameterwert kann spezifische Platzhalter umfassen, die auf der Grundlage des aktuellen Ladevorgangs durch dynamische Werte ersetzt werden:

Platzhalter	Beschreibung
<transactionid></transactionid>	Wird durch die Transaktions-ID der Sitzung vom OCPP-Backend
	ersetzt. Dies ist eine ganze Zahl
<sessionid></sessionid>	Wird durch die Sitzungs-ID ersetzt, die lokal von dem System
	erzeugt wurde. Dies ist eine UUID
<pre><chargepointidentity></chargepointidentity></pre>	Wird ersetzt durch den chargePointIdentity-Parameterwert

Tabelle 7: QR-Code Platzhalter

Die Platzhalter werden für die Laufzeit durch den Wert der zugehörigen in einen String umgewandelten Daten ersetzt.

Beispiel Parameterwert:

http://live.hypercharger.it/<sessionId>

Beispielwert für die Laufzeit und den Content des QR-Codes: http://live.hypercharger.it/ec005730-6419-11ee-8c99-0242ac120002

Wenn GUIHyperchargerLiveViewEnabled auf *true* eingestellt ist, wird der Wert des Parameters GUIChargingQrCode mit dem voreingestellten Wert für die Alpitronic Live View-Funktion überschrieben

(http://live.hypercharger.it/<sessionId>).





Abbildung 60: Beispiel eines QR-Codes

GUIColors (GUI-Farben)

Die Farben der GUI können mit dem Parameter GUIColors gesteuert werden. Dieser Parameter akzeptiert eine durch Komma getrennte Liste von Farben in hexadezimalem AARRGGBB- oder RRGGBB-Format und erlaubt die Definition multipler Farben. 2.0 UI erlaubt die Definition von bis zu vier Farben.

Wenn es leer bleibt, lädt das System automatisch die voreingestellten Farben, die den folgenden Werten entsprechen: 40ff40, FFFFFF, 99000000, FF0000

Die vier Farben werden in mehreren Komponenten im gesamten GUI verwendet:

		Voreingestellter	betrifft
Position	Name	Wert	
0	Hell	40FF40 – Hellgrün	Dies dient als Primärfarbe für die Benutzeroberfläche, sie beeinflusst die Farbe der meisten Texte und grafischen Elemente. Es werden automatisch dunklere und hellere Abstufungen dieser Farbe für spezifische Komponenten erzeugt.
1	Highlight	FFFFF – Reinweiß	Dies stellt die Sekundärfarbe innerhalb der Benutzeroberfläche dar und bestimmt die Farbe bestimmter Texte und der meisten Abbildungen und Symbole.
2	Overlay	99000000 – Transparentes Schwarz	Dies regelt die Farbe der Overlays, die Komponenten teilweise verdecken.
3	Fehler	FF0000 – Reines Rot	Regelt die Farbe der Fehlermeldungen auf der Unplug-Seite und spezifische Fehler- symbole

Tabelle 8: GUI-Farben





Abbildung 61: Beispiel für verschiedene GUI-Farben



5 Abbildungsverzeichnis

5. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Win + R			10
Abbildung 2: Network Co	nnection (Netzwerkverb	indung)	11
Abbildung 3: Network Pro	perties (Netzwerkeigen	schaften)	12
Abbildung 4: IPv4 Proper	ties (IPv4-Eigenschafte	n)	13
Abbildung 5: Eingabe der	IP-Adresse in den Brov	wser	14
Abbildung 6: Authenticati	on Required (Authentifiz	zierung erforderlich)	15
Abbildung 7: Die Landing	page des Webinterface	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Abbildung 8: Network Co	figuration		
Abbildung 9: Ethernet Co	nfiguration		
Abbildung 10: SIM - Sign	al		
Abbildung 11: Position de	r SIM-Karten im Hyper	charger	
Abbildung 12 ⁻ SIM - APN	Configuration		22
Abbildung 13: SIM - Prov	ider Selection		23
Abbildung 14: SIM – Prov	vider Liste		24
Abbildung 15: SIM – Aus	newählter Mobilfunkanh	ieter	25
Abbildung 16: SIM - Defa	ult Modem		26
Abbildung 17: IMEI-Numr	ner		26
Abbildung 18: SIM - DNS			
Abbildung 19: Open VPN	Configuration (Offene)	(PN-Konfiguration)	28
Abbildung 20: Preferred N	Jetwork (Bevorzugtes N	lotzwork)	20
Abbildung 21: HyperChar	der Status		30
Abbildung 22: Processes	View (Prozessensicht)		
Abbildung 22: Status - St	on Button		22
Abbildung 24: Status - St	pp Bullon		
Abbildung 25: Status - Sta	ack Status	••••••	
Abbildung 26: Status – C	stmanagement		
Abbildung 27: Status - La			
Abbildung 29: Status - Sc			
Abbildung 28: Status - Lo	gs م		
Abbildung 29: Status – IIV	۱D		
Abbildung 30: OCPP File	_1		
Abbildung 31: UCPP File	_2		
Abbildung 32: UCPP File	_3		
Abbildung 33: OCPP - BC			
Abbildung 34: General Se		tellungen)	
Abbildung 35: System Se	ttings (Systemeinstellur	ngen)	
Abbildung 36: Allgemein		ח	
Abbildung 37: Allgemein	- NFC-Whitelist		
Abbildung 38: Allgemein	· GUI-Konfiguration		
Abbildung 39: Sprachaus	wahl		
Abbildung 40: Allgemein	· GUI - kundenspezifisc	he UI-Anpassung	53
Abbildung 41: Standardve	ersion der Remote-Sitzu	ungsseite	54
Abbildung 42: Allgemein	- GUI - Diashow		
Abbildung 43: Mögliche u	nterschiedliche Schicht	en	
Abbildung 44: Verschmol	zene Displayelemente .		
Abbildung 45: Allgemein	 Kreditkartenterminal - 	- Status und Befehle	59
Abbildung 46: Allgemein	 Kreditkartenterminal - 	- Terminal-Konfiguration	60
Abbildung 47: Allgemein	 Kreditkartenterminal - 	- Tarif-Konfig	61
Abbildung 48: Allgemein	 Kreditkartenterminal - 	- Transaktion DB	62
Abbildung 49: Allgemein	– Giro-e		63
Abbildung 50: Allgemein	 Stacks konfigurieren 		64
Abbildung 51: Ändern der	Stack-Konfiguration	kur eh	65
	michael.steiner@b	NW.CH	



Seite 79 von 81

Abbildung 52: Allgemein - Software-Aktualisierung	66
Abbildung 53: Allgemein - Software Rollback	67
Abbildung 54: Password Configuration (Passwort-Konfiguration)	67
Abbildung 55: Zurücksetzen	68
Abbildung 56: Overview of connectors (Übersicht über die Anschlüsse)	69
Abbildung 57: Connectors Status (Status der Anschlüsse)	70
Abbildung 58: Chargepoint ID	73
Abbildung 59: Auth Modes-Seite	75
Abbildung 60: Beispiel eines QR-Codes	76
Abbildung 61: Beispiel für verschiedene GUI-Farben	77





6 Tabellenverzeichnis

6. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Standard-IP-Adresse des Hyperchargers	10
Tabelle 2: Login-Informationen für das Webinterface	15
Tabelle 3: Benennungsschema	28
Tabelle 4: Übersicht der BOOT.INI-Parameter	42
Tabelle 5: Unterstützte benutzerdefinierte Bilder	54
Tabelle 6: Holder Colors (Halter-Farben)	72
Tabelle 7: QR-Code Platzhalter	75
Tabelle 8: GUI-Farben	76

6 Tabellenverzeichnis



Diese Seite wurde absichtlich freigelassen.

michael.steiner@bkw.ch

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch in Auszügen, ist nur mit Genehmigung von Alpitronic GmbH zulässig.